Carrier

Turn to the experts

CARRIER AIR PURIFIER

USER MANUAL



CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Please read this manual carefully, and follow the instructions strictly.
Please keep it properly after reading for future reference.

Language sequence

1 Instrucciones de instalación español 2

2 Installation manual English 28

3 Manuel d'installation français 54

4 Manuale di installazione italiano 80

5 Manuale di installazione olandese 106

6 Installationsanleitung Deutsch 131

Carrier

Turn to the experts

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

PURIFICADOR DE AIRE

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Contenido

1 Nota de seguridad 3

2 Introducción al producto 5
Panel de control 6
Otros elementos de la caja 6

3 Antes del uso 7
Registre la fecha de inicio de uso en la etiqueta 7
Conocer el indicador de calidad del aire 7
Método de desmontaje e instalación del panel de entrada de aire 8
Lugares de colocación del purificador de aire 8
Instalar filtro 9
Filtros y funciones 11

4 Cómo utilizar 13
Panel de control 13
Enchufar a la corriente 13
Arranque del purificador de aire 13
Modo automático 14
Modo noche 14
Ajuste de la velocidad del viento 14
Función de temporización 14
Función WiFi 14
Función UV (función de iones negativos) 15
Reinicio 15
Indicador de calidad del aire 15

5 Limpieza y mantenimiento 16
Limpiar el purificador de aire 16
Sensor de calidad del aire limpio 16
Limpie el prefiltro 17
Pasos de la operación 17
Reemplace los filtros 19
Operación 19
Reemplace la lámpara UV 21
Sin uso durante mucho tiempo 23
Tiempo de referencia para el reemplazo del filtro 23

6 Manejo de fallos 24

7 Adicional 25
Garantía y servicio 25
Pedido de piezas o accesorios 25
Seleccionar accesorios 25
Reciclaje 25

Nota de seguridad

Para evitar posibles daños a usted u otras personas o daños financieros, asegúrese de prestar atención a las siguientes precauciones de seguridad.

Si el cable de alimentación de la máquina está dañado, debe confiar a los fabricantes de la máquina, el centro de servicio de mantenimiento o los técnicos calificados que lo cambiarán en caso de peligro.

⚠ Advertencia



No tocar con manos húmedas

No toque el enchufe con las manos mojadas.

De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica.



Tirar del enchufe

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de apagarlo.

De lo contrario, el purificador de aire puede encenderse repentinamente y provocar una descarga eléctrica.



Prohibido!

Está prohibido usar más potencia o dispositivos conectados de valor especificado. Sólo se permiten 220V de corriente alterna.

Usar un enchufe universal o exceder el valor especificado del equipo puede causar sobrecalentamiento y provocar un incendio.



Antes de encender el purificador de aire, inserte el enchufe completamente en el enchufe.

Si no se inserta completamente en el enchufe, se pueden producir descargas eléctricas y sobrecalentamiento o un incendio.

- No utilice un enchufe dañado o una toma de corriente floja.



Prohibido!

No cause daños en la línea de alimentación y enchufe.

En el uso de la máquina, no ate los cables. El uso de cables rotos puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

- Prohibido el corte, la modificación, la distorsión excesiva, la torsión, tirar del cable o poner peso sobre los cables o enchufes.



Limpie el enchufe regularmente.

La acumulación de polvo en el enchufe de alimentación y la humedad pueden dañar el aislamiento de la parte del enchufe y provocar un incendio.

- Saque el enchufe de alimentación, luego limpie con un paño seco (¡prohibido usar un paño húmedo!).
- Recuerde tirar del enchufe de alimentación si no lo usa durante mucho tiempo.



Prohibido desmontar

Prohibido desmontar o modificar el purificador de aire.

De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica, fallo o incendio.



Prohibido!

Prohibidos varillas u otros metales colocados en la salida o entradas.

De lo contrario, puede afectar las partes internas y provocar descargas eléctricas o daños.

Nota de seguridad

Atención

Si ocurre cualquier situación como las siguientes, apague la máquina.
- Un interruptor no funciona.
- Un disyuntor o fusible quemado.
- El cable de alimentación o enchufe están calientes de forma anormal.
- Hay olor a quemado o un sonido/vibración anormal.
- Cualquier otra anomalía o falla.

Atención



Prohibido!

Se prohíbe el uso de solventes como benceno o diluyentes para limpiar el purificador de aire. Evite el contacto con insecticidas.

De lo contrario, el purificador de aire puede romperse y causarse daños, incluso cortocircuitos, lo que puede provocar descargas eléctricas o incendios.



Prohibido!

Prohibición de la presencia de partículas de grasa cerca del purificador de aire.

Dentro de la cocina, puede reducirse la vida útil del filtro purificador de aire.

- El purificador de aire no debe usarse como equipo de ventilación o extracción.



Prohibido!

Prohibido utilizar el purificador de aire en el interior con pesticidas para fumigación.

Los residuos químicos podrían acumularse dentro de la máquina y luego liberarse a la salida, dañando su salud.

- Después de usar pesticidas, deje el espacio bien ventilado antes de usar el purificador de aire.



No húmedo!

El cuerpo mojado está prohibido.

De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica y un incendio debido a un cortocircuito.



Saque el enchufe de alimentación, debe sostener el enchufe, en lugar de tirar de los cables.

De lo contrario, puede provocar un cortocircuito, y provocar un incendio o una descarga eléctrica, accidentes o lesiones.



No húmedo!

Prohibido usar en lugares de alta temperatura, húmedos o mojados, como el baño.

El purificador de aire puede tener fugas, provocar descargas eléctricas o accidentes de incendio.



Lejos del fuego!

No use sustancias volátiles o materiales combustibles, como tabaco o cerillas, cuyas partículas puedan flotar cerca de la máquina.


Lejos del fuego! De lo contrario, puede provocar un incendio.




Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.


Introducción al producto





Introducción al producto

Panel de control



Botón del temporizador

Botón UV


Botón de encendido

Ajuste de la velocidad del viento

Botón de modo

Botón de restauración

Otros elementos de la caja



Manual de usuario

Indicador de la calidad del aire


Azul	(PM2.5=0~50)	Perfecto
Verde	(PM2.5=50 ~ 100)	Bueno
Lila	(PM2.5=100 ~ 150)	Normal
Rojo	(PM2.5=150 ~)	Malo

Aviso: presione el botón de restauración si desea apagar la luz indicadora de calidad del aire.
(Pantalla digital PM2.5 solo como referencia)

Antes del uso

Registre la fecha de inicio de uso en la etiqueta

Para reemplazar el filtro a tiempo, antes de usar el purificador de aire, mantenga la fecha registrada en la parte posterior de la placa de identificación para lograr el mejor rendimiento.




Consejos

Después de retirar el paquete de plástico de cada filtro, el filtro HEPA de eficiencia y el filtro de carbón activado deben reemplazarse una vez al año.
El filtro del fotocatalizador debe reemplazarse cada tres años, después de un período de tiempo, en caso de exposición a la luz solar durante más de 2 horas.

Conocer el indicador de calidad del aire

El indicador de calidad del aire puede reflejar las condiciones de calidad del aire, consulte la página específica 6 y la página 14.




Antes del uso

Método de desmontaje e instalación del panel de entrada de aire.


1 Método de extracción del panel de entrada de aire.

Sujete la ranura a ambos lados del panel de entrada de aire, luego tire suavemente hacia arriba.



2 Método de instalación del panel de entrada de aire.

Vuelva a instalar el panel de entrada de aire, alinee e insértelo en la ranura fija, y luego empújelo suavemente hacia arriba.




Lugares de colocación del purificador de aire.

Para que el aire de su habitación logre un buen efecto en ambos lados del ciclo, asegúrese que el espacio entre la entrada de aire y la pared es de al menos 50 cm, y la salida de aire de al menos 10 cm. Mantenga la unidad a 1 metro de distancia de la televisión, la radio, etc.

No coloque el enchufe de alimentación junto al televisor, la radio y otros enchufes de alimentación eléctrica insertados en la misma toma de corriente (de lo contrario, puede causar fluctuaciones de pantalla y ruido generado)

- La colocación a largo plazo en los mismos sitios puede ensuciar las paredes.

- Para garantizar que las máquinas tengan una ventilación adecuada y la máxima eficiencia, no interfiera con la salida y la entrada de aire.



Antes del uso

Instalar filtro

Información

Retire todos los envoltorios de todos los filtros de la máquina antes de usar el purificador de aire, de acuerdo con las instrucciones a continuación.

Atención

- Asegúrese de haber desconectado los enchufes de alimentación antes de la instalación, el mantenimiento y el transporte.
- No opere el purificador de aire sin los filtros.
- Retire el envoltorio de cada filtro antes de usar.


Consejos

Puede colocar el purificador en la pared para mejorar la estabilidad al quitar o instalar los filtros.


Pasos

Cuando utilice por primera vez este purificador de aire, instale los filtros correctamente como se indica a continuación.


1. Retire todos los envoltorios y coloque el purificador en el suelo seco, estable y horizontal.




2.Sujete las ranuras a ambos lados del panel de entrada de aire, luego tire suavemente hacia arriba.



3.Saque todos los filtros de este purificador.




4.Quite todos los envoltorios.




Antes del uso


5.Instale todos los filtros en orden.



6.Instale el prefiltro como las instrucciones.



7.Instale el panel de entrada de aire nuevamente. Alinéelo e insértelo en las ranuras fijas, luego empújelo suavemente.




Consejos

Tenga cuidado al instalar el panel de entrada de aire.

Antes del uso

Filtros y funciones



Sistema de purificación de 4 puntos, puede purificar efectivamente el aire y hacer la vida más saludable.

Uno: Prefiltro

Dos: Filtro HEPA con eficiencia

Tres: Filtro de carbón activo

Cuatro: Lámpara UV

Uno: Prefiltro

Use un filtro de malla de micras, bloquee efectivamente las partículas fibrosas de 2.5 mm, tasa de bloqueo> 99.9%. Se puede limpiar fácilmente decenas de miles de veces.

Previene de las partículas más grandes como el pelo de mascotas, caspa y polvo grueso, etc. Puede aumentar la vida útil de los siguientes filtros.

Dos: Filtro HEPA con eficiencia

La tasa de eliminación de las partículas menores más pequeñas a 0.3 micras del flujo de aire pueden llegar hasta el 99.9%. Propagación de alérgenos y bacterias en el flujo de aire, como polen, contaminación y virus.


Tres: Filtro de carbón activo

Eliminación de compuestos orgánicos volátiles, como humo ajeno y tipos de gases contaminantes.

Cuatro: lámpara UV

Elimina eficazmente una variedad de bacterias y virus comunes, inhibe la producción de bacterias y virus.


Antes del uso



Consejos


El voltaje del gatillo de la lámpara UV de cátodo frío es de solo 500v, no produce ozono, puede usarlo de manera segura.

Alérgenos




Cómo utilizar

Panel de control




Enchufar a la corriente



Enchufe a la corriente. La música comienza y todas las luces parpadean 3 veces consecutivamente, luego todas las luces se apagan, dejando sólo activa la luz indicadora de encendido en rojo, ingrese al modo de espera.

Arranque del purificador de aire



Presione el botón de encendido para ingresar al modo automático con las luces encendidas.

Cuando la máquina arranca, la luz indicadora de calidad del aire parpadeará lentamente y comenzará a detectar la calidad del aire después de precalentarse durante 5 segundos.


Cuando se inicia el modo automático, detectará la calidad del aire automáticamente.

Cómo utilizar

Indicador de la calidad del aire		
Azul	(PM2.5=0~50)	Perfecto
Verde	(PM2.5=50 ~ 100)	Bueno
Lila	(PM2.5=100 ~ 150)	Normal
Rojo	(PM2.5=150 ~)	Malo

Aviso: presione el botón de restauración, si necesita apagar la luz del sensor de calidad del aire.

Modo automático




Al encenderlo, se detectará automáticamente la calidad del aire. Al elegir el modo automático, obtendrá la velocidad de ventilador más adecuada.

Modo noche


El modo noche, tiene un sensor radial incorporado, que detectará la intensidad de la luz. Si la intensidad de la luz es insuficiente, todas las luces de la máquina se atenuarán y, al mismo tiempo, la máquina cambiará automáticamente a modo de operación silencioso, para no perturbar su descanso por la noche.

Ajuste de la velocidad del viento



La velocidad del viento se puede seleccionar en uno, dos, tres grados.

Función de temporización




Toque esta tecla para cambiar el tiempo entre 1h, 4h y 8h.

Función WiFi

Mantenga presionado durante 5 segundos para encender la función WiFi durante 5 segundos después de encender la máquina.


Cómo utilizar

Función UV (función de iones negativos)



Presione el botón UV para abrir la lámpara UV. Mantenga presionado durante 5 segundos para activar o desactivar la función de ionizador (la función de ionizador se abre automáticamente cuando la máquina está encendida)

Reinicio



Reinicie la máquina presionando el botón durante al menos cinco segundos (esta función solo está disponible después de que el reemplazo del filtro sea recordado).

Indicador de calidad del aire

Gire este botón para abrir / cerrar el indicador de color de calidad del aire.

Limpieza y mantenimiento

Asegúrese de sacar el enchufe antes de limpiarlo.
No ponga el producto en agua u otro líquido.
No utilice gases corrosivos o inflamables (por ejemplo, lejía o alcohol) para limpiar ninguna parte del producto.
Sólo el prefiltro se puede limpiar con agua, otros filtros no.



Limpiar el purificador de aire

Limpie la medial y el lateral regularmente para evitar la acumulación de polvo.

1. Use un paño suave y seco para limpiar el polvo.
2. Use un paño suave y seco para limpiar la entrada y la salida.


Sensor de calidad del aire limpio

Limpie el sensor de calidad del aire cada dos meses para asegurarse de que el purificador funcione con el mejor rendimiento. Si el purificador se usa en ambientes polvorientos, límpielo con más frecuencia.


Atención

Cuando la humedad interior es muy alta, el indicador de calidad del aire puede estar formando condensado. Entonces, incluso si la calidad del aire es buena, el indicador también puede indicar una mala calidad del aire, en este caso, debe limpiar el indicador de calidad del aire o usar cualquier configuración de velocidad manual.


1.Use un cepillo suave para limpiar la entrada / salida del sensor de calidad del aire.



2.Retire la cubierta protectora del sensor de calidad del aire.



3. Limpie ligeramente el sensor de calidad del aire, la entrada y la salida con bastoncillos de algodón húmedos.



4.Séquelo con bastoncillos de algodón secos.

5.Vuelva a colocar la cubierta protectora del sensor de calidad del aire.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el prefiltro

Información

Para lograr el mejor rendimiento, limpie y realice el mantenimiento del prefiltro cada dos meses (aproximadamente 480 horas) desde el principio de su uso.

Según una frecuencia promedio de 8 horas al día, 7 días a la semana, mantenga la máquina funcionando en el entorno doméstico.

Mantenimiento externo: use un paño húmedo (o un detergente suave) para limpiar la superficie y evitar la acumulación de polvo.

Apague el purificador de aire y desconecte el enchufe antes de la limpieza y el mantenimiento.

Sólo se puede limpiar el prefiltro, otros filtros no.

Atención


Utilice una aspiradora de baja potencia, evitando que el filtro se dañe.

Consejos


Antes de colocar cada filtro en la máquina, retire el embalaje de plástico y asegúrese de que las etiquetas de los filtros estén hacia afuera.

Pasos de la operación


1. Apague la alimentación para detener el purificador de aire.



2.Saque el enchufe de la corriente.




3.Sujete la ranura a ambos lados del panel frontal y tire hacia afuera. Luego retírelo hacia arriba.




Limpieza y mantenimiento


4.Extraiga la parte sobresaliente del filtro de gasa antes de limpiarlo.




5.Use un cepillo suave o una aspiradora para eliminar partículas. Use agua o agua jabonosa para limpiar el filtro, luego colóquelo en la máquina cuando esté completamente seco




6. Vuelva a colocar el prefiltro en el purificador de aire.




7.Vuelva a instalar la placa frontal, alinee e inserte en la ranura fija, luego empuje suavemente hacia arriba.



8.Enchúfelo.




9. Encienda la alimentación y el purificador de aire.



Limpieza y mantenimiento

Reemplace los filtros



El recordatorio de reemplazo del filtro se produce cuando la máquina funciona normalmente durante más de 1600 horas, y las luces de encendido parpadean lentamente (las luces rojas parpadean cuando está en espera, las luces azules parpadean cuando está funcionando).

Después de que se muestre la luz indicadora de reemplazo del filtro, la máquina aún puede funcionar.

Atención


Apague la alimentación y desconecte el enchufe antes de reemplazar el filtro.

Consejos


Retire todo el embalaje de plástico de cada filtro antes de colocarlo en la máquina, para asegurarse de que la etiqueta del filtro esté hacia afuera.

Operación


1.Recuerde reemplazar el filtro.



2. Apague la alimentación, luego retire el enchufe de alimentación.




3. Sujete las ranuras de ambos lados del panel frontal, luego tire suavemente hacia arriba.




Limpieza y mantenimiento


4.Quite todos los filtros del interior.




5.Retire todo el paquete de plástico de los filtros y vuelva a colocarlo en el purificador.




6.Vuelva a colocar el prefiltro en el purificador.




7.Vuelva a instalar el panel frontal, mantenga la alineación e inserte en la ranura fija, luego empújelo suavemente hacia arriba.



8.Después de reemplazar el filtro, conecte la alimentación, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos y luego la máquina se reiniciará.







CAFN026LC2,CAFN036LC2

Paso de desmontaje


a) Aflojar los tornillos



b) Retire la cubierta de la lámpara UV




c) Saque la lámpara UV del soporte




Paso de instalación


a) Inserte el extremo de la lámpara UV en el soporte



b) Fije la lámpara UV con la tapa



c) Apriete el tornillo




La lámpara UV debe reemplazarse después de trabajar 10,000 horas.


CAFN051LC2


Paso de desmontaje

a) Aflojar la lámpara UV en dirección hacia la izquierda




b) Saque el tubo UV del soporte







Paso de instalación

a) Coloque el extremo de la lámpara en el soporte





b) Apriete la lámpara UV en el sentido de las agujas del reloj



La lámpara UV debe reemplazarse después de trabajar 10,000 horas.

Limpieza y mantenimiento

Sin uso durante mucho tiempo

Saque el enchufe de alimentación. (porque se consume energía en el modo *standby*).

Seque completamente el interior. (de lo contrario, puede ocasionar problemas en el equipo).

Almacene la máquina en un lugar seco y ventilado. (Recostarse o colocar la máquina hacia abajo puede provocar problemas en el producto).

Tiempo de referencia para el reemplazo del filtro

Cuando el tiempo total de funcionamiento de la máquina alcance las 1600 horas, la máquina notará que debe cambiar el filtro. El indicador de encendido parpadeará sin cesar (una vez por segundo). La luz roja se muestra cuando está en espera, la luz azul se muestra cuando funciona. Pero la máquina aún puede funcionar cuando recibe el aviso de cambiar el filtro.

Consejos

1. Considere su salud y la de su familia, cambie la pantalla del filtro a tiempo.

2. Después de sellar el filtro, si el tiempo de uso se acorta considere cambiarlo una vez cada seis meses.

3. Después de sellar los filtros, el filtro debe cambiarse una vez cada 12 meses.

Atención

Apague o retire el enchufe, antes de cambiar el filtro.

Manejo de fallos

Este capítulo enumera los posibles problemas al usar este producto. Si no puede resolver los problemas basándose en la información a continuación, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.

Condición	Posibles razones	Soluciones posibles
La máquina no se enciende	El panel frontal puede no estar instalado.	Quite el panel frontal, luego vuelva a instalarlo.
	El enchufe de alimentación no está insertado en la fuente de alimentación.	Saque el enchufe de alimentación, luego insértelo en la fuente de alimentación.
	El enchufe o el cable de alimentación están dañados.	Contacte con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.
El ventilador no funciona	La máquina no está encendida.	Inserte la fuente de alimentación y encienda la máquina nuevamente.
	La dinamo está dañada.	Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.
	La máquina se coloca en una superficie irregular.	Mueva la máquina a un lugar plano.
	Partículas sueltas o extrañas dentro de la máquina.	Contacte con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.
	El motor está suelto.	Contacte con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.
	El embalaje de plástico de cada filtro no se ha retirado	Antes de usarlo, retire el embalaje de plástico de cada filtro.
El rendimiento es pobre o no es la mejor capacidad de purificación	El filtro de malla lavable está sucio.	Limpie el filtro de malla de limpieza.
	El filtro no se ha reemplazado.	Reemplace un conjunto de filtros nuevos.
	La entrada o salida de la máquina estaba bloqueada.	Contacte con nuestro centro de atención al cliente o distribuidores.
	El embalaje de plástico de cada filtro no se ha retirado.	Antes de usarlo, retire el embalaje de plástico de cada filtro.
	El espacio alrededor de la máquina no es adecuado.	Garantice que la máquina tenga al menos 50 cm de espacio libre en ambos lados de la entrada de aire y en la salida en la parte posterior de la máquina, al menos 10 cm.
	Falta un filtro de la máquina o error de secuencia.	Compruebe que todos los filtros estén la secuencia correcta en la máquina.
	Excede el área de cobertura esperada.	Compruebe que la máquina funcione en el área adecuada.

Adicional

Garantía y servicio


Si necesita comprender información o tiene alguna pregunta, también puede comunicarse con nuestro centro de servicio al cliente o distribuidor.

Los términos de la garantía del producto se refieren a las instrucciones que se detallan en la tarjeta de garantía adjunta.

Pedido de piezas o accesorios

Si necesita reemplazar piezas o necesita comprar piezas adicionales, comuníquese con su servicio de atención al cliente o distribuidor.

Seleccionar accesorios



Reciclaje



Deposite el producto, separado de la basura de la vida general. Consulte las normativas locales sobre recogida clasificada de productos electrónicos y eléctricos.

Depositar el producto viejo en el lugar correcto ayuda a evitar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Declaración especial

Si el producto tiene fallos, comuníquese con los puntos de reparación.
Si el taller de reparación no puede resolver el problema, comuníquese directamente con nuestro centro de servicio al cliente.

Todos los contenidos de los datos se verifican cuidadosamente, si hay algún error de impresión o el contenido da lugar a malentendido, la empresa se reserva el derecho de explicación.
Si los productos tienen tecnología mejorada, emitirá una nueva versión de la especificación.
El color puede cambiar, por favor haga que el objeto sea el estándar.

Carrier

Turn to the experts

ENGLISH

OWNER'S AND INSTALLATION MANUAL

AIR PURIFIER

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Content

1 Security note 29

2 Product Introduction 31
Control panel 32
Other items in the package..... 32

3 Before use 33
Record the beginning use date in the label 33
Learning air quality indicator 23
Method of dismounting and installation 34
Placement sites of Air Purifier 24
Install filters 35
Filters and functions 37

4 How to use 39
The control panel 39
Plug in the power..... 39
Starting air purifier 39
Auto mode 40
Sleep mode 40
Wind speed adjustment 40
Timing function 40
WIFI function 40
UV function(Negative ion function) 42
Reset 42
Air quality indicator 42

5 Cleaning and Maintenance 42
Clean air purifiers..... 42
Clean air quality sensor..... 42
Clean the pre-filter..... 43
Operation steps..... 43
Replace filters..... 45
Operation..... 45
Replace UV lamp 47
Unused for a long time 49
Replace filter reference time..... 49

6 Fault handling 50

7 Additional information 51
Warranty and service 51
To order parts or accessories 51
Accessories..... 51
Recycling 51

Security note

In order to avoid possible damage to you or others or financial damages, please be sure to pay attention to the following safety precautions.

If the machine's power supply cord is damaged, you must entrust the manufacturers of the machine, maintenance service center or qualified technicians will change for you, in case of any danger.

⚠ Warning



Don’t touch the power plug with wet hands.

No wet hands!

Otherwise it may cause electric shock.



Before cleaning appliances, please make sure have power off.

Pull the plug!

Otherwise air purifier may run suddenly, cause accident getting an electric shock.



It is prohibited to use beyond power or connected devices specified value. Only 220V ac power allowed.

Banned!

Using universal socket or exceed the specified value of the equipment may cause overheating and fire accident.



Before start the air purifier, please insert the plug completely into the socket.

Failure to fully inserted into the socket may cause electric shock and overheating or fire accident.

- Do not use damaged plug or loose power socket.



No damage on the power line and socket.

Banned!

In the use of the machine, don't bind, wires. Use the broken wire may cause electric shock, short circuit or fire accident.

- Ban cut, modification, excessive distortion, torsion, pull wire, or put weight on wires or plugs.



Please clean power plug regularly.

Accumulation of dust on the power plug and the moisture can damage the insulation of the plug part, resulting in fire accident.

- Pull out the power plug, then wipe with dry cloth (ban using wet cloth!).
- Remember to pull the power plug if not use for a long time.



Prohibit unauthorized apart or modified the air purifier.

Banned take apart

Otherwise it may cause electric shock, failure or fire accident.



Ban rod or other metals placed in the outlet or inlets.

Banned!

Otherwise it may affect the internal parts and cause electric shock or damage.

Security note

Attention

Any situation as below, please turn off the power of the machine.
- A switch does not work.
- A circuit breaker or fuse burned.
- The power cord or plug is hot abnormally.
- Finding the burning odor or abnormal sound or vibration.
- Any other anomalies or failure.

Attention



Banned!

Prohibited use solvent such as benzene or thinner to clean air purifier, avoid touching with insecticide spraying.

Otherwise air purifier can rupture and cause damage, even short circuit, so that cause electric shock or fire accident.



Banned!

Ban in place for being fat particles using this air purifier.

Such as inside the kitchen, can reduce the service life of air purifier filter.

- The air purifier should not be used for ventilation or extraction equipment.



Banned!

Banned use the air purifier in indoor with fumigation type pesticides.

Chemical residue could be accumulated inside the machine, and then release from the outlet to harm health.

- After using pesticides, please let thoroughly ventilated room, before using the air purifier.



No wet!

Wet body is prohibited.

Otherwise it may cause electric shock and fire accident due to short circuit.



Pull out the power plug, should hold the plug, instead of pulling wires.

Otherwise it may cause short circuit, wire and cause fire or electric shock accident or injury.



No wet!

Banned in high temperature, damp or wet body sites using this air purifier, such as the bathroom.

Air purifier may leakage caused electric shock or fire accident.



Away from the fire!

Do not put the volatile substances or combustible materials, such as tobacco or matches to float into the machine.


Away from the fire! Otherwise it may cause fire accident.




This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


Product Introduction






Product Introduction

Control panel



Other items in packing



operation manual

Air quality indicator


Blue	(PM2.5=0~50)	Perfect
Green	(PM2.5=50 ~ 100)	Good
Purple	(PM2.5=100 ~ 150)	Normal
Red	(PM2.5= 150 ~)	Bad

Notice: Please press the restoration button, if you want to turn off the air quality indicator light.
(PM2.5 digital display just for reference)

Before use

Record the beginning use date in the label

In order to replace the filter on time, before using air purifier, please keep the date recorded in the back of the nameplate, thus to achieve the best performance.




Tips

After removing the plastic package of each filter, the efficient HEPA filter and activated carbon filter must be replaced once a year.
Photocatalyst filter should be replaced every three years, after a period of time, should exposure under sunlight more than 2 hours.

To know the air quality indicator

Air quality indicator can reflect the air quality conditions, please refer to the specific page 30 and page 38.




Before use

Method of dismounting and installing the air inlet panel


1 Method of removing the air inlet Panel.

Hold on to the groove at both sides of the air inlet panel, then gently pull it up.



2 Method of installing the air inlet panel.

Reinstall the air inlet panel, alignment and insert it into the fixed groove, and then gently push it up.




Placement sites of air purifier

In order to make your room air to achieve good effect on both sides of the cycle, make sure the gap between the air inlet and the wall at least 50 cm, the air outlet at least 10 cm.
Please keep 1 meter away from television, radio, etc.

Please do not put the power plug together with the television, radio and other electrical power plug inserted into the same socket, (otherwise it may cause screen jitter and noise generated.)

- The long-term placement in the same sites may dirty the host walls.
- To ensure the machines have adequate ventilation and maximum efficiency, don't interfere with the air outlet and air inlet.



Before use

Install Filter

Information

Please remove all the package of all the filters in the machine before using the air purifier, according to the below instruction.

Attention

- Please make sure the power plugs have been put off before installation, maintenance and transportation.
- Please do not operate the air purifier without the filters.
- Please remove the package of each filter before using.


Tips

You can put the purifier on the wall to enhance the stability when removing or installing the filters.


Steps

Initial use this air purifier, please install the filters correctly as below instructions.


1. Please remove the all packages and put the purifier on the dry, stable,horizontal ground.




2.Hold on the grooves at both sides of the air inlet panel, then gently pull it up.



3.Take out all filters from this purifier.




4.Remove all packages.




Before use


5.Install all the filters in order.



6.Install the pre-filter as the instruction.



7.Install the air inlet panel again. Align and insert it to the fixed grooves, then gently push it.




Tips

Please be carefully when install the air inlet panel.

Before use

Filters and function



4 points purification system, could effectively purify the air, make life more healthy.

One: Pre-filter

Two: Efficient HEPA filter

Three: Activated carbon filter

Four: UV lamp

One: Pre-filter

Use micron mesh filter, effectively block 2.5mm fibrous particulate matter, Blocking rate > 99.9%. It can be cleaned easily by tens of thousands times.

Preventing larger particles such as pet fur, dander and coarse dust, etc. Can increase the life of the following filters.

Two: Efficient HEPA filter

The rate of removing the minor particles small to 0.3 micron from the airflow can up to 99.9%. Spread of allergens and bacteria in air flow, such as pollen, smog and viruses.


Three: Activated carbon filter

Removing volatile organic compounds, such as secondhand smoke and kinds of polluting gases.

Four: UV lamp

Effectively kill a variety of common bacteria and viruses, inhibit the production of bacteria and viruses.


Before use



Tips


Cold cathode UV lamp trigger voltage is only 500v,will not produce ozone, can use it safely.

The allergens




How to use

Control panel




Plug in the power



Plug in the power. The music starts and all the lights flash 3 times continuously, then all the lights off, leaving only the power indicator light in red, enter the standby mode.

Starting air purifier



Press the power button to enter into auto mode with the lights on.

When the machine start, the air quality indicator light will be slow flashing on, it begins to detect the air quality after preheating for 5s.

When auto mode start, it will detect the air quality automatically.


How to use

Air quality indicator

Blue	(PM2.5=0~50)	Perfect
Green	(PM2.5=50 ~ 100)	Good
Purple	(PM2.5=100 ~ 150)	Normal
Red	(PM2.5= 150 ~)	Bad

Notice: please press the restoration button, if you need to turn off the air quality sensor light.

Auto mode




Turning the power on it will detect the air quality automatically. Choosing the auto mode,will give you the most appropriate fan speed.

Sleep mode


Sleep mode, have built-in radial sensor, which will sense the strength of the light. If the light intensity is under the condition of insufficient, all lights of the machine will be dimmed, and at the same time, the machine automatically change to silent mode of operation, to do not disturb your rest at night.

Wind speed adjustment



Wind speed can be selected in one,two,three grade.

Timing function




Tap this key to switch the timing between 1h, 4h and 8h.

Wifi function

Press and hold for 5 seconds to turn on the Wifi function on within in 5 seconds after turn on the machine.


How to use

UV function(Negative ion function)



Press the UV button to open the UV lamp. Press and hold for 5 seconds to turn the ionizer function on or off.(the ionizer function automatically open when the machine power is on)

Reset



Reset the machine by pressing the button for at least five seconds, (This function is only available after the replaacement remind of filter.).

Air quality indicator

Flip this button to open/close air quality color indicator.

Cleaning and maintenance

Be sure to pull out plug before cleaning.

Do not put the product into water or any other liquid. Do not use corrosive or flammable gas (e.g. bleach or alcohol) to clean any part of the product.

Only pre- filter can be cleaned with water, other filters can't.



Clean air purifier

Clean the medial and lateral regularly to prevent dust accumulation.

1.use soft dry cloth to wipe the dust.
2.use soft dry cloth to clean inlet and outlet.


Clean air quality sensor

Clean the air quality sensor every two months to make sure purifier run at the best performance. If the purifier used in dusty environment, please clean it more often.


Attention

When the indoor humidity is very high, the air quality indicator may be forming condensate. So even if the air quality is good, air quality indicator may also indicate poor air quality, in this case, you have to clean the air quality indicator or use any manual speed setting.


1 .Use a soft brush to clean the inlet/outlet of air quality sensor.



2.Remove the protective cover of air quality sensor.



3.Clean the air quality sensor, inlet and outlet with wet cotton swabs slightly.



4.Dry it with dry cotton swabs.

5.Remount the protective cover of air quality sensor.

Cleaning and maintenance

Clean the pre-filter

Information

In order to achieve the best performance, clean and maintain the Pre-filter every two months (about 480 hours) from the beginning to use.

Based on the average 8 hours a day, 7 days a week frequency, keep the machine working under the household environment.

External maintenance : use wet cloth(or the mild detergent)to wipe the surface to prevent the accumulation of dust.

Turn off the air purifier and pull out the plug before cleaning and maintenance.

Only the pre-filter can be cleaned, other filters can't.

Attention


Please use the low power vacuum cleaner, preventing the filter from damage.

Tips


Before putting each filter into the machine pls remove the plastic packaging, and ensure that the labels on the filters are outwards.

Operation steps


1. Turn off the power to stop the air purifier.



2.Pull out the power plug.




3.Hold on groove at both side of the front panel and pull it outward. Then remove it upwards.




Cleaning and maintenance


4.Remove the protruding part of the gauze filter before cleaning it.




5.Use a soft brush or a vacuum cleaner to remove particles, please use water or soap water to clean the filter, then place it into the machine when it is completely dry




6.Put back the pre-filter into the air purifier.




7.Re-install the front plate, align and insert into the fixed groove, then gently pushed it up.



8.Plug in.




9.Turn on the power and start the air purifier.



Cleaning and maintenance

Replace filters



A reminding of filter replacement comes when machine in normal working for more than 1600 hours, and the power lights flash slowly (the red lights flashing when standby, the blue lights flashing when it is working).

After the indicator light of replacement of filter shows, the machine can still work.

Attention


Please turn off the power and pull out the power plug before replacing the filter.

Tips


Remove all the plastic packaging of each filter before put into machine, To ensure the filter label is outward.

Operation


1.Reminding to replace the filter.



2.Turn off the power, then pull out the power plug.




3. Hold on the grooves of both side of the front panel, then gently pull it up.




Cleaning and maintenance


4.Take off all filters inside.




5.Remove all the plastic package of the filters, put back into the purifier.




6.Put back the pre-filter into the purifier.




7.Re-install the front panel, keep alignment and inserted into the fixed groove, then gently push it up



8.After replacing the filter, plug in power, hold on the reset button for 5 seconds, then machine resets.







CAFN026LC2,CAFN036LC2

Disassembly step


a) Loosen the screws



b) Remove the UV lamp cover




c)Take the UV lamp out of the holder




Installation Step


a) Insert the end of UV lamp into the holder



b) Fix the UV lamp with the cover



c) Fasten the screw




The UV lamp must be replaced after working 10,000 hours.


CAFN051LC2


Disassembly step

a) Loosen the UV lamp in counterclockwise direction




b) Put the UV tube out of the holder







Installation Step

a)Put the end of lamp into the holder





b) Tighten the UV lamp in clockwise direction



The UV lamp must be replaced after working 10,000 hours.

Cleaning and maintenance

Unused for a long time

Pull out the power plug. (because the power consumption happened when it is standby.)

Thoroughly dry the inside. (otherwise it may lead to the equipment trouble.)

Store the machine in a dry ventilated place. (lay flat or place upsight down may lead to the product trouble.)

Replace filter reference time

When the total machine work time reach to 1600hours, the machine will notice to change the filter. The power indicator will flash ceaselessly(one time per second). The red light showed when it is standby, the blue light showed when it works. But the machine still can work when get the notice of changing the filter.

Tips

1. Consider you and your family's health, please change the filter screen in time.

2. After sealing off filter, if the usage time has shortened we suggest to change one-time per six months.

3. After sealing off filters, the filter should be changed one time per 12 months.

Attention

Please turn off or Pull out the plug, before you change the filter.

Fault handling

This chapter list the possible problems when using this product. If you can't solve the problems based on the below information, please contact with our customer center or dealers.

Condition	Possible reasons	Possible solutions
Machine can't turn on	The front panel may not be installed.	To remove the front panel, then install the panel again.
	Power plug is not inserted into the power source	Pull out the power plug, then insert into the power source.
	The power plug or wire is damaged.	Contact with our customer center or dealers.
The fan doesn't work	The machine is not turned on.	Insert the power source, and turn on the machine again.
	The dynamo is damaged.	Contact with our customer center or dealers.
	The machine is put on the uneven place.	Remove the machine to the flat place.
	Loose or foreign particles inside the machine.	Contact with our customer center or dealers.
	The motor is loose.	Contact with our customer center or dealers.
	Plastic packaging of each filter is not removed.	Before using, please remove plastic packaging of each filter.
Performance is poor or not best purification ability	Washable mesh filter is dirty.	Please clean the cleaning mesh filter.
	Filter has not been replaced.	Replace one set of new filters.
	Machine inlet or outlet was blocked.	Contact with our customer center or dealers.
	Plastic packaging of each filter is not removed.	Before using, please remove plastic packaging of each filter.
	The gap round the machine is not proper.	To ensure the machine at least 50 cm clearance on both sides of the air inlet and the outlet at the back of the machine at least 10 cm.
	Machine filter missing or sequence error.	To ensure that all the filters are on the correct sequence in the machine.
	Exceed the expect cover area.	To ensure the machine work in the suitable area.

Additional

Warranty and service


If you need to understand information or have any questions, you can also contact our customer service center or dealer.

Product warranty terms refer to the instruction attached warranty card in detail.

Ordering parts or accessories

If you need to replace parts or need to puerchase additional parts, please contact your customer service or dealer.

Select accessories



recycling



Place the product, please don't put together with the general life garbage. Please check the local regulations on classified collection of electronic and electrical products.

Right place old product helps to avoid the potential negative effects on the environment and human health.

Special statement

If the product has faults, please contact with the repair outlets. If the repair shop can not solve the problem,please contact with our customer service center directly.

All contents of the data are carefully checked, if there is anyprinting error or the content of the misunderstanding, the company reserves the right of explanation
If the products have improved technology, will issue a new version of the specification.The color can be changed, please make the objects the standard.

Carrier

Turn to the experts

FRANÇAIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR ET D'INSTALLATION

PURIFICATEUR D'AIR

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Contenu

1 Note de sécurité 55

2 Présentation du produit 57
Panneau de configuration.....58
Autres articles dans l'emballage.....58

3 Avant utilisation 59
Enregistrez la date de début d'utilisation sur l'étiquette 59
Connaître l'indicateur de qualité de l'air.....59
Méthode de démontage et d'ins- tallation du panneau d'entrée d'air.....60
Sites de placement du purificateur d'air.....60
Installer le filtre.....61
Filtres et fonction.....63

4 Comment utiliser 65
Panneau de configuration.....65
Branchez l'alimentation.....65
Démarrage du purificateur d'air.....65
Mode automatique.....66
Mode veille.....66
Réglage de la vitesse du vent.....66
Fonction de minuterie.....66
Fonction WiFi.....66
Fonction UV (fonction ion négatif).....67
Réinitialiser.....67
Indicateur de qualité de l'air.....67

5 Nettoyage et entretien 68
Purificateur d'air propre.....68
Capteur de qualité de l'air pur.....68
Nettoyez le préfiltre.....69
Étapes de fonctionnement.....69
Remplacer les filtres.....71
Opération 71
Remplacer la lampe UV 73
Inutilisé depuis longtemps.....75
Remplacer le temps de référence du filtre.....75

6 Traitement des défauts 76

7 Additionnel 77
Warranty and service 77
To order parts or accessories 77
Accessories.....77
Recyclage.....77

Note de sécurité

Afin d'éviter d'éventuels dommages à vous ou à autrui ou des dommages financiers, veillez à respecter les précautions de sécurité suivantes.

Si le cordon d'alimentation de la machine est endommagé, vous devez confier les fabricants de la machine, le centre de maintenance ou des techniciens qualifiés changeront pour vous, en cas de danger.

⚠ Attention



Pas de mains mouillées

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique



Débrancher!

Avant de nettoyer les appareils, assurez-vous d'avoir éteint.

Sinon, le purificateur d'air peut fonctionner soudainement, provoquant un accident provoquant un choc électrique.



Interdit!

Il est interdit d'utiliser au-delà de la puissance ou la valeur spécifiée des périphériques connectés. Seule l'alimentation 220V ca est autorisée.

L'utilisation d'une prise universelle ou le dépassement de la valeur spécifiée de l'équipement peut provoquer une surchauffe et un incendie.



Avant de démarrer le purificateur d'air, veuillez insérer complètement la fiche dans la prise.

Le fait de ne pas être complètement inséré dans la prise peut provoquer un choc électrique et une surchauffe ou un incendie.

- N'utilisez pas de fiche endommagée ou de prise de courant lâche.



Interdit!

Aucun dommage sur la ligne électrique et prise.

Lors de l'utilisation de la machine, ne liez pas les fils. L'utilisation du fil cassé peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

- Interdisez la coupe, la modification, la distorsion excessive, la torsion, tirez le fil ou mettez du poids sur les fils ou les fiches.



Veuillez nettoyer la fiche d'alimentation régulièrement.

L'accumulation de poussière sur la fiche d'alimentation et l'humidité peuvent endommager l'isolation de la fiche, entraînant un accident de feu.

- Retirez la fiche d'alimentation, puis essuyez avec un chiffon sec (interdisez d'utiliser un chiffon humide!).
- N'oubliez pas de débrancher la fiche d'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



Interdit de démonter

Interdisez le purificateur d'air non séparé ou modifié sans autorisation.

Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique, une panne ou un incendie.



Interdit!

Interdisez la tige ou d'autres métaux placés dans la sortie ou les entrées.

Sinon, cela peut affecter les pièces internes et provoquer un choc électrique ou des dommages.

Note de sécurité

Attention

Toute situation comme ci-dessous, veuillez couper l'alimentation de la machine.
- Un interrupteur ne fonctionne pas.
- Un disjoncteur ou un fusible a brûlé.
- Le cordon d'alimentation ou la fiche est anormalement chaud.
- Recherche de l'odeur de brûlé ou du son ou des vibrations anormales.
- Toute autre anomalie ou défaillance.

Attention



Interdit!

Interdit d'utiliser un solvant tel que du benzène ou un diluant pour nettoyer le purificateur d'air, éviter de toucher avec une pulvérisation d'insecticide.

Sinon, le purificateur d'air peut se rompre et provoquer des dommages, voire des courts-circuits, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Interdit!

Interdiction en place pour être des particules de graisse en utilisant ce purificateur d'air.

Tels que l'intérieur de la cuisine, peut réduire la durée de vie du filtre du purificateur d'air.

- Le purificateur d'air ne doit pas être utilisé pour un équipement de ventilation ou d'extraction.



Interdit!

Interdit d'utiliser le purificateur d'air intérieur avec type fumigation pesticides.

Des résidus chimiques pourraient s'accumuler à l'intérieur de la machine, puis se dégager de la prise pour nuire à la santé.

- Après avoir utilisé des pesticides, veuillez laisser une pièce bien ventilée, avant d'utiliser le purificateur d'air.



Pas mouillé!

Le corps mouillé est interdit.

Sinon, cela peut provoquer un choc électrique et un incendie en raison d'un court-circuit.



Retirez la fiche d'alimentation, devrait tenir la fiche, au lieu de tirer sur les fils.

Sinon, cela peut provoquer un court-circuit, des fils et provoquer un incendie ou un choc électrique ou des blessures.



Pas mouillé!

Interdit dans les sites corporels à haute température, humides ou mouillés utilisant ce purificateur d'air, comme la salle de bain.

Le purificateur d'air peut fuir et provoquer un choc électrique ou un incendie.



Loin du feu!

Ne placez pas de substances volatiles ou de matériaux combustibles, comme du tabac ou des allumettes, pour flotter dans la machine.


Loin du feu! Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.




Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqué.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Présentation du produit






Présentation du produit

Panneau de configuration



Autres articles dans l'emballage



Mode d'emploi

Indicateur de qualité de l'air


Bleu	(PM2.5=0 ~ 50)	Parfait
Vert	(PM2.5=50 ~ 100)	Bonne
Violet	(PM2.5=100 ~ 150)	Ordinaire
Rouge	(PM2.5=150 ~)	Mauvaise

Remarque: veuillez appuyer sur le bouton de restauration, si vous souhaitez éteindre le voyant de la qualité de l'air.
(Affichage numérique PM2.5 juste pour référence)

Avant utilisation

Enregistrez la date de début d'utilisation sur l'étiquette

Afin de remplacer le filtre à temps, avant d'utiliser le purificateur d'air, veuillez conserver la date enregistrée au dos de la plaque signalétique, afin d'obtenir les meilleures performances.




Conseils

Après avoir retiré l'emballage en plastique de chaque filtre, le filtre HEPA efficace et le filtre à charbon actif doivent être remplacés une fois par an.
Le filtre du photocatalyseur doit être remplacé tous les trois ans, après une période de temps, si l'exposition au soleil dure plus de 2 heures.

Connaître l'indicateur de qualité de l'air

L'indicateur de qualité de l'air peut refléter les conditions de qualité de l'air, veuillez vous référer aux pages spécifiques 54 et 62.




Avant utilisation

Méthode de démontage et d'installation du panneau d'entrée d'air


1 Méthode de retrait du panneau d'entrée d'air.

Tenez la rainure des deux côtés du panneau d'entrée d'air, puis tirez-la doucement vers le haut.



2 Méthode d'installation du panneau d'entrée d'air.

Réinstallez le panneau d'entrée d'air, alignez-le et insérez-le dans la rainure fixe, puis poussez-le doucement vers le haut.




Sites de placement du purificateur d'air

Afin de rendre l'air de votre pièce pour obtenir un bon effet des deux côtés du cycle, assurez-vous que l'espace entre l'entrée d'air et le mur est d'au moins 50 cm, la sortie d'air d'au moins 10 cm. Veuillez tenir à 1 mètre de la télévision, de la radio, etc.

Veuillez ne pas brancher la fiche d'alimentation avec le téléviseur, la radio et toute autre fiche d'alimentation électrique insérée dans la même prise, (sinon cela pourrait provoquer un tremblement de l'écran et du bruit.)

- Le placement à long terme dans les mêmes sites peut salir les murs de l'hôte.

- Pour vous assurer que les machines ont une ventilation adéquate et une efficacité maximale, n'interférez pas avec la sortie d'air et l'entrée d'air.



Avant utilisation

Installer le filtre

Information

Veuillez retirer tout l'emballage de tous les filtres de la machine avant d'utiliser le purificateur d'air, conformément aux instructions ci-dessous.

Attention

- Veuillez vous assurer que les fiches d'alimentation ont été débranchées avant l'installation, l'entretien et le transport.
- Veuillez ne pas utiliser le purificateur d'air sans les filtres.
- Veuillez retirer l'emballage de chaque filtre avant de l'utiliser.


Conseils

Vous pouvez placer le purificateur sur le mur pour améliorer la stabilité lors du retrait ou de l'installation des filtres.


Pas

Utilisez d'abord ce purificateur d'air, veuillez installer les filtres correctement comme indiqué ci-dessous.


1. Veuillez retirer tous les emballages et placer le purificateur sur un sol sec, stable et horizontal.




2.Maintenez les rainures des deux côtés du panneau d'entrée d'air, puis tirez-le doucement vers le haut.



3.Sortez tous les filtres de ce purificateur.




4.Supprimez tous les packages.




Avant utilisation


5.Installez tous les filtres dans l'ordre.



6.Installez le préfiltre selon les instructions.



7.Réinstallez le panneau d'entrée d'air. Alignez-le et insérez-le dans les rainures fixes, puis poussez-le doucement.




Conseils

Soyez prudent lorsque vous installez le panneau d'entrée d'air.

Avant utilisation

Filtres et fonction



Le syst è me de purification à 4 points pourrait purifier efficacement l'air et rendre la vie plus saine.

Un: Préfiltre

Deux: Filtre HEPA efficace

Trois: Filtre à charbon actif

Quatre: Lampe UV

Un: Préfiltre

Utilisez un filtre à mailles de micron, bloquez efficacement les particules fibreuses de 2,5 mm, taux de blocage> 99,9%. Il peut être nettoyé facilement par dizaines de milliers de fois.

Empêcher les particules plus grosses telles que la fourrure des animaux domestiques, les squames et la poussière grossière, etc. Peut augmenter la durée de vie des filtres suivants.

Deux: Filtre HEPA efficace

Le taux d'élimination des particules mineures petites à 0,3 micron du flux d'air peut atteindre 99,9%. Propagation d'allergènes et de bactéries dans le flux d'air, comme le pollen, le smog et les virus.


Trois: Filtre à charbon actif

Élimination des composés organiques volatils, tels que comme fumée secondaire et types de gaz polluants.

Quatre: Lampe UV

Tuez efficacement une variété de bactéries et de virus courants, inhibez la production de bactéries et de virus.


Avant utilisation



Conseils


La tension de déclenchement de la lampe UV à cathode froide n'est que de 500 V, ne produira pas d'ozone, peut l'utiliser en toute sécurité.

Les allergènes




Comment utiliser

Panneau de configuration




Branchez l'alimentation



Branchez l'alimentation. La musique démarre et tous les voyants clignotent 3 fois en continu, puis tous les voyants éteints, ne laissant que le voyant d'alimentation en rouge, passer en mode veille.

Démarrage du purificateur d'air



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode automatique avec les lumières allumées.

Lorsque la machine démarre, le voyant de la qualité de l'air clignote lentement, il commence à détecter la qualité de l'air après un préchauffage de 5 secondes.


Lorsque le mode automatique démarre, il détecte automatiquement la qualité de l'air.

Comment utiliser

Indicateur de qualité de l'air		
Bleu	(PM2.5=0 ~ 50)	Parfait
Vert	(PM2.5=50 ~ 100)	Bonne
Violet	(PM2.5=100 ~ 150)	Ordinaire
Rouge	(PM2.5=150 ~)	Mauvaise

Remarque: veuillez appuyer sur le bouton de restauration, si vous devez é teindre la lumi è re du capteur de qualit é de l'air.

Mode automatique




La mise sous tension détectera automatiquement la qualité de l'air. Le choix du mode automatique vous donnera la vitesse de ventilateur la plus appropriée.

Mode veille


Le mode veille, a un capteur radial intégré, qui détectera la force de la lumière. Si l'intensité lumineuse est dans des conditions insuffisantes, toutes les lumières de la machine seront atténuées et, en même temps, la machine passera automatiquement en mode de fonctionnement silencieux, pour ne pas perturber votre repos la nuit.

Réglage de la vitesse du vent



La vitesse du vent peut être sélectionnée en un, deux ou trois degrés.

Fonction de minuterie




Appuyez sur cette touche pour basculer le timing entre 1h, 4h et 8h.

Fonction Wifi

Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour activer la fonction Wifi dans les 5 secondes après avoir allumé la machine.


Comment utiliser

Fonction UV (fonction ion négatif)



Appuyez sur le bouton UV pour ouvrir la lampe UV. Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction ioniseur (la fonction ioniseur s'ouvre automatiquement lorsque la machine est sous tension)

Réinitialiser



Réinitialisez la machine en appuyant sur le bouton pendant au moins cinq secondes (cette fonction n'est disponible qu'après le rappel de remplacement du filtre.).

Indicateur de qualité de l'air

Actionnez ce bouton pour ouvrir / fermer l'indicateur de couleur de la qualité de l'air.

Nettoyage et entretien

Assurez-vous de retirer la fiche avant de nettoyer.

Ne mettez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de gaz corrosif ou inflammable (par exemple eau de javel ou alcool) pour nettoyer une partie du produit.

Seul le préfiltre peut être nettoyé à l'eau, les autres filtres ne le peuvent pas.



Purificateur d'air propre

Nettoyez régulièrement le médian et le latéral pour éviter l'accumulation de poussière.

1. utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la poussière.
2. utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'entrée et la sortie.


Capteur de qualité de l'air pur

Nettoyez le capteur de qualité de l'air tous les deux mois pour vous assurer que le purificateur fonctionne au mieux. Si le purificateur est utilisé dans un environnement poussiéreux, veuillez le nettoyer plus souvent.


Attention

Lorsque l'humidité intérieure est très élevée, l'indicateur de qualité de l'air peut former de la condensation. Donc, même si la qualité de l'air est bonne, l'indicateur de qualité de l'air peut également indiquer une mauvaise qualité de l'air, dans ce cas, vous devez nettoyer l'indicateur de qualité de l'air ou utiliser n'importe quel réglage manuel de la vitesse.


1 .Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'entrée / sortie du capteur de qualité de l'air.



2.Retirez le couvercle de protection du capteur de qualité de l'air.



3.Nettoyez légèrement le capteur de qualité de l'air, l'entrée et la sortie avec un coton-tige humide.



4.Séchez-le avec des cotons-tiges secs.

5.Remontez le couvercle de protection du capteur de qualité de l'air.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le préfiltre

Information

Afin d'obtenir les meilleures performances, nettoyez et entretenez le préfiltre tous les deux mois (environ 480 heures) depuis le début à utiliser.

Sur la base d'une fréquence moyenne de 8 heures par jour, 7 jours par semaine, laissez la machine fonctionner dans l'environnement domestique.

Entretien externe: utilisez un chiffon humide (ou un détergent doux) pour essuyer la surface afin d'éviter l'accumulation de poussière.

Éteignez le purificateur d'air et retirez la fiche avant le nettoyage et l'entretien.

Seul le préfiltre peut être nettoyé, les autres filtres ne le peuvent pas.

Attention


Veuillez utiliser l'aspirateur de faible puissance, empêchant le filtre d'être endommagé.

Conseils


Avant de placer chaque filtre dans la machine, retirez l'emballage en plastique et assurez-vous que les étiquettes sur les filtres sont vers l'extérieur.

Étapes de fonctionnement


1. Coupez l'alimentation pour arrêter le purificateur d'air.



2. Retirez la fiche d'alimentation.




3.Tenez la rainure des deux côtés du panneau avant et tirez-la vers l'extérieur. Retirez-le ensuite vers le haut.




Nettoyage et entretien


4. Retirez la partie saillante du filtre à gaze avant de le nettoyer.




5. Utilisez une brosse douce ou un aspirateur pour éliminer les particules, veuillez utiliser de l'eau ou de l'eau savonneuse pour nettoyer le filtre, puis placez-le dans la machine lorsqu'il est complètement sec.




6. Remettez le préfiltre dans le purificateur d'air.




7. Réinstallez la plaque avant, alignez-la et insérez-la dans la rainure fixe, puis poussez-la doucement vers le haut.



8. Branchez.




9. Mettez sous tension et démarrez le purificateur d'air.



Nettoyage et entretien

Remplacer les filtres



Un rappel du remplacement du filtre survient lorsque la machine fonctionne normalement pendant plus de 1600 heures et que les voyants d'alimentation clignotent lentement (les voyants rouges clignotent en mode veille, les voyants bleus clignotent lorsqu'elle fonctionne).

Une fois que le voyant de remplacement du filtre apparaît, la machine peut encore fonctionner.

Attention


Veuillez couper l'alimentation et débrancher la fiche d'alimentation avant de remplacer le filtre.

Conseils


Retirez tous les emballages en plastique de chaque filtre avant de le mettre dans la machine, pour vous assurer que l'étiquette du filtre est vers l'extérieur.

Opération


1. Rappel pour remplacer le filtre.



2. Coupez l'alimentation, puis débranchez la fiche d'alimentation.




3. Maintenez les rainures des deux côtés du panneau avant, puis tirez-le doucement vers le haut.




Nettoyage et entretien


4. Retirez tous les filtres à l'intérieur.




5. Retirez tout l'emballage en plastique des filtres, remettez-le dans le purificateur.




6. Remettez le préfiltre dans le purificateur.




7.Réinstallez le panneau avant, gardez l'alignement et inséré dans la rainure fixe, puis poussez-le doucement vers le haut.



8.Après avoir remplacé le filtre, branchez l'alimentation, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes, puis la machine se réinitialise.







CAFN026LC2,CAFN036LC2

Étape de démontage


a) Desserrez les vis



b) Retirez le couvercle de la lampe UV




c) Retirez la lampe UV du support




Étape d'installation


a) Insérez l'extrémité de la lampe UV dans le support



b) Fixez la lampe UV avec le couvercle



c) Serrez la vis




La lampe UV doit être remplacée après le travail 10 000 heures.


CAFN051LC2


Étape de démontage

a) Desserrez la lampe UV dans le sens antihoraire




b) Sortez le tube UV du support







Étape d'installation

a) Mettez l'extrémité de la lampe dans le support





b) Serrez la lampe UV dans le sens des aiguilles d'une montre



La lampe UV doit être remplacée après le travail 10 000 heures.

Nettoyage et entretien

Inutilisé depuis longtemps

Retirez la fiche d'alimentation. (car la consommation d'énergie est survenue en mode standby.)

Séchez soigneusement l'intérieur. (sinon cela peut entraîner des problèmes d'équipement.)

Stockez la machine dans un endroit sec et aéré. (Étendre à plat ou placer à l'envers peut entraîner des problèmes avec le produit.)

Remplacer le temps de référence du filtre

Lorsque le temps de travail total de la machine atteint 1600 heures, la machine remarquera de changer le filtre. L'indicateur d'alimentation clignotera sans cesse (une fois par seconde). La lumière rouge a montré quand il est en veille, la lumière bleue a montré quand il fonctionne. Mais la machine peut toujours fonctionner lorsque vous recevez l'avis de changement de filtre.

Conseils

1. Tenez compte de la santé de vous et de votre famille, veuillez changer l'écran de filtrage à temps.

2. Après avoir scellé le filtre, si le temps d'utilisation a été raccourci, nous vous suggérons de changer une fois par semestre.

3. Après avoir scellé les filtres, le filtre doit être changé une fois tous les 12 mois.

Attention

Veuillez éteindre ou débrancher la fiche avant de changer le filtre.

Traitement des défauts

Ce chapitre répertorie les problèmes possibles lors de l'utilisation de ce produit. Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes sur la base des informations ci-dessous, veuillez contacter notre centre client ou nos revendeurs.

État	Raisons possibles	Solutions possibles
La machine ne peut pas s'allumer	The front panel may not be installed.	Pour retirer le panneau avant, puis réinstallez le panneau.
	La fiche d'alimentation n'est pas insérée dans la source d'alimentation.	Retirez la fiche d'alimentation, puis insérez-la dans la source d'alimentation.
	La fiche ou le câble d'alimentation est endommagé.	Contactez notre centre client ou nos revendeurs.
Le ventilateur ne fonctionne pas	La machine n'est pas allumée.	Insérez la source d'alimentation et rallumez la machine.
	La dynamo est endommagée.	Contactez notre centre client ou nos revendeurs.
	La machine est placée sur un endroit inégal.	Retirez la machine à plat.
	Particules libres ou étrangères à l'intérieur de la machine.	Contactez notre centre client ou nos revendeurs.
	Le moteur est lâche.	Contactez notre centre client ou nos revendeurs.
	L'emballage en plastique de chaque filtre n'est pas retiré.	Avant utilisation, veuillez retirer l'emballage en plastique de chaque filtre.
La performance est mauvaise ou pas la meilleure capacité de purification	Le filtre à mailles lavable est sale.	Veuillez nettoyer le filtre à mailles de nettoyage.
	Le filtre n'a pas été remplacé.	Remplacez un ensemble de nouveaux filtres.
	L'entrée ou la sortie de la machine était bloquée.	Contactez notre centre client ou nos revendeurs.
	L'emballage en plastique de chaque filtre n'est pas retiré.	Avant utilisation, veuillez retirer l'emballage en plastique de chaque filtre.
	L'écart autour de la machine n'est pas correct.	Pour garantir à la machine un dégagement d'au moins 50 cm des deux côtés de l'entrée d'air et de la sortie à l'arrière de la machine d'au moins 10 cm.
	Filtre machine manquant ou erreur de séquence.	Pour vous assurer que tous les filtres sont dans le bon ordre dans la machine.
	Dépasse la zone de couverture attendue.	Pour garantir que la machine fonctionne dans la zone appropriée.

Additionnel

Garantie et service


Si vous avez besoin de comprendre des informations ou si vous avez des questions, vous pouvez également contacter notre centre de service client ou notre revendeur.

Les conditions de garantie du produit se réfèrent en détail à la carte de garantie jointe aux instructions

Commande de pièces ou d'accessoires

Si vous devez remplacer des pièces ou acheter des pièces supplémentaires, veuillez contacter votre service client ou votre revendeur.

Sélectionnez les accessoires



Recyclage



Déposez le produit, séparé des déchets de la vie générale. Vérifiez les réglementations locales pour la collecte classée des produits électroniques et électriques.

Mettre l'ancien produit au bon endroit permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Déclaration spéciale

Si le produit présente des défauts, veuillez contacter les points de réparationSi l'atelier de réparation ne peut pas résoudre le problème, veuillez contacter directement notre centre de service client.

AII le contenu des données est soigneusement vérifié, s'il y a une erreur d'impression ou le contenu du malentendu, la société se réserve le droit d'explication
Si les produits ont une technologie améliorée, une nouvelle version des spécifications sera publiée. La couleur peut être modifiée, veuillez faire des objets la norme.

Carrier

Turn to the experts

ITALIANO

MANUALE UTENTE E INSTALLAZIONE

PURIFICATORE D'ARIA

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Contenuto

1 Nota sulla sicurezza 51

2 Introduzione al prodotto..... 83
Pannello di controllo..... 84
Altri articoli in confezione..... 84

3 Prima dell'uso 85
Registrare la data di inizio dell'uso nell'etichetta.....85
Conoscere l'indicatore della qualità dell'aria.....85
Metodo di smontaggio e installazione del pannello di ingresso dell'aria.....86
Siti di posizionamento del purificatore d'aria.....86
Installa filtro.....87
Filtri e funzioni.....89

4 Come usare 91
Pannello di controllo.....91
Collegare l'alimentazione.....91
Avvio del purificatore d'aria.....91
Modalità automática.....92
Modalità sleep.....92
Regolazione della velocità del vento.....92
Funzione di temporizzazione.....92
Funzione Wifi.....92
UV function (Negative ion function) 93
Ripristina.....93
Indicatore della qualità dell'aria..... 93

5 Pulizia e manutenzione 94
Pulire il purificatore d'aria.....94
Pulire il sensore della qualità dell'aria..... 94
Pulisci il pre filtro.....94
Fasi operative.....94
Sostituisci i filtri.....97
Operazione.....97
Sostituisci la lampada UV 99
Non utilizzato per molto tempo..... 101
Sostituire il tempo di riferimento del filtro..... 101

6 Gestione dei guasti 102

7 Addizionale 103
Garanzia e assistenza.....103
Ordinazione di parti o accessori.....103
Seleziona gli accessori.....103
Riciclaggio.....103

Nota sulla sicurezza

Al fine di evitare possibili danni a voi o ad altri o danni fin anziari, assicuratevi di prestare attenzione alle seguenti precauzioni di sicurezza.

Se il cavo di alimentazione della macchina è danneggiato, è necessario affidare i produttori della macchina, il centro di manutenzione o i tecnici qualificati cambieranno per voi, in caso di pericolo.

⚠ Avvertimento



Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

No mani bagnate!

Otherwise it may cause electric shock.



Prima di pulire gli apparecchi, assicurarsi che siano spenti.

Inserire la presa!

In caso contrario, il purificatore d'aria potrebbe funzionare improvvisamente, causando incidenti che potrebbero provocare scosse elettriche.



vietato l'uso oltre il potere o il valore specificato per i dispositivi collegati. Consentita solo alimentazione a 220 V CA.

Vietato!

L'uso di una presa universale o il superamento del valore specificato dell'apparecchiatura può causare surriscaldamento e incendi.



Prima di avviare il purificatore d'aria, inserire completamente la spina nella presa.

Il mancato inserimento completo nella presa può causare scosse elettriche e surriscaldamento o incidenti di incendio.

- Non utilizzare una spina danneggiata o una presa di corrente allentata.



Nessun danno sulla linea elettrica e zoccolo.

Vietato!

Nell'uso della macchina, non legare, i fili. L'uso del filo spezzato può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

- Divieto di taglio, modifica, eccessiva distorsione, torsione, cavo di trazione o peso su cavi o spine.



Pulire regolarmente la spina di alimentazione.

L'accumulo di polvere sulla spina di alimentazione e l'umidità possono danneggiare l'isolamento della parte della spina, causando incidenti di incendio.

- Staccare la spina di alimentazione, quindi pulire con un panno asciutto (vietare l'uso di un panno bagnato!).
- Ricordarsi di staccare la spina di alimentazione se non viene utilizzata per un lungo periodo.



Proibire a parte non autorizzato o modificato il purificatore d'aria.

Vietato smontare!

riservato il purificatore d'aria. Altrimenti potrebbe causare scosse elettriche, guasti o incidenti di incendio.



Asta di divieto o altri metalli posizionati nell'uscita o negli ingressi.

Vietato!

Altrimenti potrebbe influire sulle parti interne e causare scosse elettriche o danni.

Nota sulla sicurezza

Attenzione

Qualsiasi situazione come di seguito, si prega di spegnere la macchina.
- Un interruttore non funziona.
- Un interruttore automatico o un fusibile bruciato.
- Il cavo di alimentazione o la spina sono caldi in modo anomalo.
- Individuazione dell'odore bruciante o del suono o della vibrazione anomali.
- Altre anomalie o guasti.

Attenzione



Vietato!

Vietato l'uso di solventi come benzene o diluenti per pulire il purificatore d'aria, evitare di toccare con spray insetticida.

In caso contrario, il purificatore d'aria può rompersi e causare danni, anche in caso di corto circuito, causando scosse elettriche o incendi.



Vietato!

Divieto di essere particelle di grasso usando questo purificatore d'aria.

Come all'interno della cucina, può ridurre la durata del filtro del depuratore d'aria.

- Il purificatore d'aria non deve essere utilizzato per apparecchiature di ventilazione o di estrazione.



Vietato!

Vietato utilizzare il purificatore d'aria in al coperto con tipo di fumigazione pesticidi.

I residui chimici potrebbero essere accumulati all'interno della macchina e quindi rilasciati dall'uscita per nuocere alla salute.

- Dopo aver usato i pesticidi, lasciare una stanza ben ventilata, prima di utilizzare il purificatore d'aria.



Non bagnato!

Il corpo bagnato è proibito.

Altrimenti potrebbe causare scosse elettriche e incidenti di incendio a causa di corto circuito.



Estrarre la spina di alimentazione, tenere la spina, invece di tirare i fili.

Altrimenti potrebbe causare cortocircuiti, fili e provocare incendi o scosse elettriche o lesioni.



Non bagnato!

Vietato in luoghi ad alta temperatura, umidi o bagnati con questo purificatore d'aria, come il bagno.

Il purificatore d'aria può provocare perdite causando scosse elettriche o incendi.



Lontano dal fuoco!

Non mettere sostanze volatili o materiali combustibili, come tabacco o fiammiferi, per galleggiare nella macchina.


Lontano dal fuoco! Altrimenti potrebbe causare un incendio.




Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.


Introduzione al prodotto






Introduzione al prodotto

Pannello di controllo



Altri articoli in confezione



manuale operativo

Indicatore della qualità dell'aria


Blu	(PM2.5=0~50)	Perfetto
Verde	(PM2.5=50 ~ 100)	Bene
Viola	(PM2.5=100 ~ 150)	Normale
Rosso	(PM2.5=150 ~)	Cattiva

Avviso: premere il pulsante di ripristino, se si desidera spegnere la spia della qualità dell'aria. (Display digitale PM2.5 solo per riferimento)

Prima dell'uso

Registrare la data di inizio dell'uso nell'etichetta

Per sostituire il filtro in tempo, prima di utilizzare il purificatore d'aria, si prega di mantenere la data registrata sul retro dell a targhetta, in modo da ottenere le migliori prestazioni.




Suggerimenti

Dopo aver rimosso la confezione in plastica di ciascun filtro, è necessario sostituire l'efficiente filtro HEPA e il filtro a carbone attivo una volta all'anno.
Il filtro fotocatalizzatore deve essere sostituito ogni tre anni, dopo un periodo di tempo, se l'esposizione alla luce solare dovesse durare più di 2 ore.

Conoscere l'indicatore della qualità dell'aria

L'indicatore della qualità dell'aria può riflettere le condizioni di qualità dell'aria, fare riferimento alle pagine 78 e 86 specifiche.




Prima dell'uso

Metodo di smontaggio e installazione del pannello di ingresso dell'aria

1 Metodo di rimozione del pannello di ingresso dell'aria.


Aggrapparsi alla scanalatura su entrambi i lati del pannello di ingresso dell'aria, quindi sollevarlo delicatamente.



❶ ❷

2 Metodo di installazione del pannello di ingresso dell'aria.

Reinstallare il pannello di ingresso dell'aria, l'allineamento e inserirlo nella scanalatura fissa, quindi spingerlo delicatamente verso l'alto.




Siti di posizionamento del purificatore d'aria

Per fare in modo che l'aria della tua stanza abbia un buon effetto su entrambi i lati del ciclo, assicurati che lo spazio tra l'ingresso dell'aria e la parete sia di almeno 50 cm, l'uscita dell'aria di almeno 10 cm. Tenere lontano 1 metro da televisione, radio, ecc.

Non inserire la spina di alimentazione insieme al televisore, alla radio e ad altre spine di alimentazione elettrica inserite nella stessa presa (altrimenti potrebbero verificarsi disturbi dello schermo e generare rumore).

● Il posizionamento a lungo termine negli stessi siti potrebbe sporcare le pareti dell'host.

● Per garantire che le macchine abbiano una ventilazione adeguata e la massima efficienza, non interferire con l'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria.



Prima dell'uso

Installa filtro

Informazione

Rimuovere tutto il pacchetto di tutti i filtri nella macchina prima di utilizzare il purificatore d'aria, secondo le istruzioni seguenti.

Attenzione

- Assicurarsi che le spine di alimentazione siano state rimosse prima dell'installazione, della manutenzione e del trasporto.
- Non utilizzare il purificatore d'aria senza i filtri.
- Rimuovere il pacchetto di ciascun filtro prima dell'uso.


Suggerimenti

possibile posizionare il purificatore sul muro per migliorare la stabilità durante la rimozione o l'installazione dei filtri.


Passi

Utilizzare inizialmente questo purificatore d'aria, installare i filtri correttamente come indicato di seguito.


1. Rimuovere tutti i pacchetti e posizionare il purificatore su un terreno asciutto, stabile e orizzontale.




2. Tenere le scanalature su entrambi i lati del pannello di ingresso dell'aria, quindi sollevarlo delicatamente.



3. Estrarre tutti i filtri da questo purificatore.




4.Rimuovi tutti i pacchetti.




Prima dell'uso


5. Installare tutti i filtri in ordine.



6. Installare il prefiltro come da istruzioni.



7. Installare nuovamente il pannello di ingresso dell'aria. Allineare e inserirlo nelle scanalature fisse, quindi spingerlo delicatamente.




Suggerimenti

Prestare attenzione quando si installa il pannello di ingresso dell'aria.

Prima dell'uso

Filtri e funzioni



Sistema di purificazione a 4 punti, potrebbe purificare efficacemente l'aria, rendere la vita più sana.

Uno: Pre filtro
Due: Filtro HEPA efficiente
Tre: Filtro a carbone attivo
Quattro: Lampada UV

Uno: Pre filtro

Usa un filtro a maglia micron, blocca efficacemente il particolato fibroso da 2,5 mm, tasso di blocco> 99,9%. Può essere pulito facilmente decine di migliaia di volte.

Prevenzione di particelle più grandi come peli di animali domestici, peli di peli e polvere grossolana, ecc. Può aumentare la durata dei seguenti filtri.

Due: Filtro HEPA efficiente

La velocità di rimozione delle particelle minori da 0 a 0,3 micron dal flusso d'aria può arrivare fino al 99,9%. Diffusione di allergeni e batteri nel flusso d'aria, come polline, smog e virus.


Tre: Filtro a carbone attivo

Rimozione di composti organici volatili, ad esempio come fumo passivo e tipi di gas inquinanti.

Quattro: Lampada UV

Uccidere efficacemente una varietà di batteri e virus comuni, inibire la produzione di batteri e virus.


Prima dell'uso



Suggerimenti


La tensione di innesco della lampada UV a catodo freddo è di soli 500 V, non produrrà ozono, può essere utilizzata in modo sicuro.

Allergeni




Come usare

Pannello di controllo




Collegare l'alimentazione



Collegare l'alimentazione. La musica inizia e tutte le spie lampeggiano 3 volte ininterrottamente, quindi tutte le spie, lasciando solo la spia di accensione in rosso, entrano in modalità standby.

Avvio del purificatore d'aria



Premi il pulsante di accensione per entrare in modalità automatica con le luci accese.

All'avvio della macchina, la spia della qualità dell'aria lampeggerà lentamente, inizierà a rilevare la qualità dell'aria dopo il preriscaldamento per 5 secondi.


Quando si avvia la modalità automatica, rileverà automaticamente la qualità dell'aria.

Come usare

Indicatore della qualità dell'aria		
Blu	(PM2.5=0~50)	Perfetto
Verde	(PM2.5=50 ~ 100)	Bene
Viola	(PM2.5=100 ~ 150)	Normale
Rosso	(PM2.5= 150 ~)	Cattiva

Avviso: premere il pulsante di ripristino, se è necessario spegnere la luce del sensore della qualità dell'aria.

Modalità automatica




Accendendolo si rileverà automaticamente la qualità dell'aria. Scegliendo la modalità automatica, otterrai la velocità della ventola più appropriata.

Modalità sleep


Modalità sleep, ha un sensore radiale incorporato, che rileverà la forza della luce. Se l'intensità della luce è insufficiente, tutte le luci della macchina verranno oscurate e, allo stesso tempo, la macchina passerà automaticamente alla modalità silenziosa, per non disturbare il riposo durante la notte.

Regolazione della velocità del vento



La velocità del vento può essere selezionata in uno, due, tre gradi.

Funzione di temporizzazione




Tocca questo tasto per alternare i tempi tra 1h, 4h e 8h.

Funzione Wifi

Tenere premuto per 5 secondi per attivare la funzione Wifi entro 5 secondi dall'accensione della macchina.


Come usare

Funzione UV (funzione ioni negativi)



Premere il pulsante UV per aprire la lampada UV. Tenere premuto per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione ionizzatore (la funzione ionizzatore si apre automaticamente all'accensione della macchina)

Ripristina



Ripristinare la macchina premendo il pulsante per almeno cinque secondi, (Questa funzione è disponibile solo dopo che la sostituzione ha ricordato il filtro.).

Indicatore della qualità dell'aria

Capovolgere questo pulsante per aprire / chiudere l'indicatore del colore della qualità dell'aria.

Pulizia e manutenzione

Assicurarsi di estrarre la spina prima di pulirla.

Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non utilizzare gas corrosivi o infiammabili (ad es. Candeggina o alcool) per pulire qualsiasi parte del prodotto.

Solo il pre-filtro può essere pulito con acqua, altri filtri no.



Pulire il purificatore d'aria

Pulire regolarmente il lato mediale e laterale per prevenire l'accumulo di polvere.

1. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la polvere.
2. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'ingresso e l'uscita.


Pulire il sensore della qualità dell'aria

Pulire il sensore di qualità dell'aria ogni due mesi per assicurarsi che il depuratore funzioni alle migliori prestazioni. Se il purificatore viene utilizzato in ambienti polverosi, pulirlo più spesso.


Attenzione

Quando l'umidità interna è molto elevata, l'indicatore della qualità dell'aria potrebbe formare condensa. Quindi, anche se la qualità dell'aria è buona, l'indicatore della qualità dell'aria può anche indicare una scarsa qualità dell'aria, in questo caso, è necessario pulire l'indicatore della qualità dell'aria o utilizzare qualsiasi impostazione manuale della velocità.


1. Utilizzare una spazzola morbida per pulire l'ingresso / l'uscita del sensore della qualità dell'aria.



2. Rimuovere il coperchio protettivo del sensore di qualità dell'aria.



3. Pulire leggermente il sensore, l'ingresso e l'uscita della qualità dell'aria con un bastoncino di cotone bagnato.



4. Asciugalo con dei bastoncini di cotone asciutti.

5. Rimontare il coperchio protettivo del sensore di qualità dell'aria.

Pulizia e manutenzione

Pulisci il pre filtro

Informazione

Per ottenere le migliori prestazioni, pulire e mantenere il pre filtro ogni due mesi (circa 480 ore) dall'inizio all'uso.

In base alla frequenza media di 8 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, mantenere la macchina in ambiente domestico.

Manutenzione esterna: utilizzare un panno umido (o detergente delicato) per pulire la superficie per evitare l'accumulo di polvere.

Spegnere il purificatore d'aria ed estrarre la spina prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

Solo il pre filtro può essere pulito, altri filtri no.

Attenzione


Utilizzare l'aspirapolvere a bassa potenza, evitando danni al filtro.

Suggerimenti


Prima di inserire ciascun filtro nella macchina, rimuovere l'imballaggio di plastica e assicurarsi che le etichette sui filtri siano rivolte verso l'esterno.

Fasi operative


1. Spegnere l'alimentazione per arrestare il purificatore d'aria.



2. Estrarre la spina di alimentazione.




3.Tenersi sulla scanalatura su entrambi i lati del pannello anteriore e tirarlo verso l'esterno. Quindi rimuoverlo verso l'alto.




Pulizia e manutenzione


4. Rimuovere la parte sporgente del filtro di garza prima di pulirlo.




5. Utilizzare una spazzola morbida o un aspirapolvere per rimuovere le particelle, utilizzare acqua o acqua saponata per pulire il filtro, quindi posizionarlo nella macchina quando è completamente asciutto.




6. Rimettere il prefiltro nel purificatore d'aria.




7. Reinstallare la piastra anteriore, allinearla e inserirla nella scanalatura fissa, quindi spingerla delicatamente verso l'alto.



8. Collegare.




9. Accendere l'alimentazione e avviare il purificatore d'aria.



Pulizia e manutenzione

Sostituisci i filtri



Un promemoria sulla sostituzione del filtro viene visualizzato quando la macchina funziona normalmente per più di 1600 ore e le spie di alimentazione lampeggiano lentamente (le spie rosse lampeggiano in modalità standby, le spie blu lampeggianti quando è in funzione).

Dopo che l'indicatore luminoso di sostituzione del filtro mostra, la macchina può ancora funzionare.

Attenzione


Spegnere l'alimentazione ed estrarre la spina prima di sostituire il filtro.

Suggerimenti


Rimuovere tutti gli imballaggi in plastica di ciascun filtro prima di metterli nella macchina, per assicurarsi che l'etichetta del filtro sia rivolta verso l'esterno.

Operazione


1. Ricordando di sostituire il filtro.



2. Spegnere l'alimentazione, quindi estrarre la spina di alimentazione.




3. Afferrare le scanalature su entrambi i lati del pannello anteriore, quindi sollevarlo delicatamente.




Pulizia e manutenzione


4. Rimuovere tutti i filtri all'interno.




5. Rimuovere tutto il pacchetto di plastica dei filtri, rimetterlo nel purificatore.




6. Rimettere il pre-filtro nel purificatore.




7. Reinstallare il pannello anteriore, mantenere l'allineamento e inserito nella scanalatura fissa, quindi spingerlo delicatamente verso l'alto.



8. Dopo aver sostituito il filtro, collegare l'alimentazione, tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi, quindi la macchina si ripristina.







CAFN026LC2,CAFN036LC2

Fase di smontaggio


a) Allentare le viti



b) Rimuovere il coperchio della lampada UV




c) Estrarre la lampada UV dal supporto




Fase di smontaggio


a) Inserire l'estremità della lampada UV nel supporto



b) Fissare la lampada UV con il coperchio



c) Fissare la vite




La lampada UV deve essere sostituita dopo il funzionamento 10.000 ore.


CAFN051LC2


Fase di smontaggio

a) Allentare la lampada UV in senso antiorario




b) Mettere il tubo UV fuori dal supporto







Fase di smontaggio

a) Mettere l'estremità della lampada nel supporto





b) Stringere la lampada UV in senso orario



La lampada UV deve essere sostituita dopo il funzionamento 10.000 ore.

Pulizia e manutenzione

Non utilizzato per molto tempo

Estrarre la spina di alimentazione. (perché il consumo di energia si è verificato quando è in standby.)

Asciugare accuratamente l'interno. (altrimenti potrebbe causare problemi all'apparecchiatura.)

Conservare la macchina in un luogo asciutto e ventilato. (distesi o inclinati verso il basso possono causare problemi al prodotto.)

Sostituire il tempo di riferimento del filtro

Quando il tempo totale di lavoro della macchina raggiunge le 1600 ore, la macchina noterà di cambiare il filtro. L'indicatore di alimentazione lampeggerà incessantemente (una volta al secondo). La luce rossa ha mostrato quando è in standby, la luce blu ha mostrato quando funziona. Ma la macchina può ancora funzionare quando viene notata la modifica del filtro.

Suggerimenti

1. Considera te e la tua famiglia, per favore cambia la schermata del filtro in tempo.

2. Dopo aver sigillato il filtro, se il tempo di utilizzo si è ridotto, si consiglia di cambiare una volta ogni sei mesi.

3. Dopo aver sigillato i filtri, il filtro deve essere sostituito una volta ogni 12 mesi.

Attenzione

Spegnere o estrarre la spina prima di cambiare il filtro.

Gestione dei guasti

Questo capitolo elenca i possibili problemi durante l'utilizzo di questo prodotto. Se non è possibile risolvere i problemi in base alle informazioni di seg uito, contattare il nostro centro clienti o i rivenditori.

Condizione	Possibili ragioni	Possibili soluzioni
La macchina non si accende	Il pannello frontale potrebbe non essere installato.	Per rimuovere il pannello frontale, quindi installare nuovamente il pannello.
	La spina di alimentazione non è inserita nella fonte di alimentazione.	Estrarre la spina di alimentazione, quindi inserirla nella fonte di alimentazione.
	La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.	Contatta il nostro centro clienti o rivenditori.
Il ventilatore non funziona	La macchina non è accesa.	Inserire la fonte di alimentazione e accendere nuovamente la macchina.
	La dinamo è danneggiata.	Contatta il nostro centro clienti o rivenditori.
	La macchina è posizionata in modo irregolare.	Rimuovere la macchina in posizione piana.
	Particelle allentate o estranee all'interno della macchina.	Contatta il nostro centro clienti o rivenditori.
	Il motore è allentato.	Contatta il nostro centro clienti o rivenditori.
	L'imballaggio di plastica di ciascun filtro non viene rimosso.	Prima dell'uso, rimuovere l'imballaggio di plastica di ciascun filtro.
Le prestazioni sono scarse o non sono la migliore capacità di purificazione	Il filtro a rete lavabile è sporco.	Si prega di pulire il filtro a rete di pulizia.
	Il filtro non è stato sostituito.	Sostituisci un set di nuovi filtri.
	L'ingresso o l'uscita della macchina sono stati bloccati.	Contatta il nostro centro clienti o rivenditori.
	L'imballaggio di plastica di ciascun filtro non viene rimosso.	Prima dell'uso, rimuovere l'imballaggio di plastica di ciascun filtro.
	Lo spazio attorno alla macchina non è corretto.	Per garantire uno spazio libero di almeno 50 cm su entrambi i lati della presa d'aria e dell'uscita sul retro della macchina di almeno 10 cm.
	Filtro macchina mancante o errore di sequenza.	Per garantire che tutti i filtri siano sulla sequenza corretta nella macchina.
	Supera l'area di copertura prevista.	Per garantire che la macchina funzioni nell'area adatta.

Addizionale

Garanzia e assistenza


Se hai bisogno di capire informazioni o hai domande, puoi anche contattare il nostro servizio clienti o il rivenditore.

I termini di garanzia del prodotto si riferiscono in dettaglio alla scheda di garanzia allegata alle istruzioni.

Ordinazione di parti o accessori

Se è necessario sostituire parti o se è necessario eseguire la lavorazione di parti aggiuntive, contattare il servizio clienti o il rivenditore.

Seleziona gli accessori



Riciclaggio



Depositare il prodotto, separato dal vita generale. Controlla le normative locali sulla raccolta di prodotti classificati elettronico ed elettrico.

Metti il vecchio prodotto nel posto giusto aiuta a evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e la salute umana.

Dichiarazione speciale

Se il prodotto presenta guasti, contattare le prese di riparazione. Se il negozio di riparazioni impossibile risolvere il problema, si prega di contattare il nostro cliente centro di assistenza direttamente.

Il contenuto di tutti i dati è accuratamente controllato, in caso di errori di stampa o di malinteso, la società si riserva il diritto di spiegazione. Se i prodotti hanno una tecnologia migliorata, rilascerà una nuova versione delle specifiche. Il colore può essere cambiato, si prega di rendere gli oggetti lo standard.

Carrier

Turn to the experts

NEDERLANDS

GEBRUIKERS-EN INSTALLATIEHANDLEIDING

LUCHTREINIGER

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

INHOUD

1.	**Veiligheidsmededeling**	**107**
2.	**Introductie van het product**	**109**
	Bedieningspaneel	110
	Andere artikelen in het pakket	110
3.	**Noteer de begindatum van gebruik op het etiket**	111
	Leer om te gaan met de luchtkwaliteitsindicator	111
	Methode van demontage en installatie	111
	Installatielocatie van de luchtreiniger	112
	Installatie van het filter	112
	Filter en functies	112
		115
4.	**Gebruik**	117
	Het bedieningspaneel	117
	Starten van luchtfilter	117
	Automatische modus	118
	Slaapmodus	118
	Instelling van luchtstroomsnelheid	118
	Functies voor tijdregeling	118
	UV-functie	119
	Resetknop	119
	Luchtkwaliteitsweergave	119
5.	**Reiniging en Onderhoud**	**119**
	Reiniging van luchtreiniger	119
	Reiniging van luchtkwaliteitssensoren	119
	Reiniging van voorfilter	120
	Vervanging van filters	122
	Vervang de UV-lamp	123
	Tijd voor filtervervanging	125
6.	Problemen oplossen	**127**
	Garantie en Service	128
	Bestellen van onderdelen en accessoires	128
	Accessoires	128
7.	**Verdere Informatie**	**128**

Veiligheidsmededeling

Om mogelijke schade aan uzelf of anderen of financieel verlies te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet u de fabrikant van het apparaat, de onderhoudsdienst of gekwalificeerde monteur bellen voor hulp.

WAARSCHUWING



Gebruik alleen droge handen!

Raak de stekker niet met natte handen aan.

Anders kan dit leiden tot elektrische schokken.



Trek de stekker eruit !

Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het uitgeschakeld is.

Anders kan de luchtreiniger plotseling gaan draaien en een elektrische schok veroorzaken.



Verboden!

Het is verboden de gespecificeerde waarde van de stroomvoorziening te overschrijden of het apparaat met de gespecificeerde waarde aan te sluiten.Alleen de wisselstroom 220V is toegestaan.

of het overschrijden van de aangegeven waarde van het apparaat kan leiden tot oververhitting en brandongelukken.



Voordat u de luchtreiniger aandoet, moet u de stekker goed in het stopcontact steken.

Als de stekker niet volledig in het stopcontact wordt gestoken, kan dit leiden tot elektrische schokken, oververhitting of brand.

- Gebruik geen beschadigde stekker of loszittend stopcontact.



Verboten!

Beschadig het netsnoer of het stopcontact niet.

Wind de kabels niet op tijdens het gebruik van het toestel. Het gebruik van een gebroken snoer kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken.

- Het is verboden kabels of aansluitingen door te knippen, te wijzigen, overmatig te verdraaien, eraan te trekken of ze te verzwaren.



Beschadig het netsnoer of het stopcontact niet.

Wind de kabels niet op tijdens het gebruik van het toestel. Het gebruik van een gebroken snoer kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken.

- Trek de stekker uit het stopcontact en veeg deze af met een droge doek (geen vochtige doekjes gebruiken!!).
- Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als u het apparaat lange tijd niet gebruikt.



Niet uit elkaar halen!

Het uit elkaar halen of aanpassing van de luchtreiniger door een niet-gekwalificeerd persoon is verboden.



Verboten!

Achten Sie darauf, dass sich in den Ein- und Auslässen keine Metallstäbe oder andere Metallteile befinden.

Verboden!Anders kunnen de inwendige onderdelen worden aangetast,hetgeen kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging.

LET OP

Dit apparaat bevat een UV-C lamp.
Kijk niet in de lichtbron.
Als het toestel niet wordt gebruikt zoals bedoeld of als de behuizing beschadigd is, kan gevaarlijke UV-C-straling worden uitgezonden. Zelfs kleine doses UV-C-straling kunnen oog- en huidletsel veroorzaken.
Duidelijk beschadigde apparaten mogen niet worden gebruikt.
Vervanging van de UV-C-lamp door de gebruiker is niet toegestaan.
Lees de onderhoudsinstructies voordat u het toestel opent.
Alvorens de UV-C-lamp te vervangen, moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld. Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van UV-C lampen en starters.

LET OP

Schakel de stroom uit in de hieronder aangegeven situaties.

Een schakelaar werkt niet.
Een stroomonderbreker of zekering is doorgebrand.
Het netsnoer of de stekker is abnormaal warm.
U merkt een brandlucht op of een abnormaal geluid of trillingen.
In geval van andere abnormale verschijnselen of storingen.

Let op



Verboden!

Het is verboden oplosmiddelen te gebruiken om de luchtreiniger schoon te maken, zoals benzeen of verdunningsmiddel, en het is ook verboden insecticiden te gebruiken. Anders kan de luchtreiniger barsten en schade of zelfs kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische schokken of het ontstaan van brand.



Het is verboden oplosmiddelen te gebruiken om de luchtreiniger schoon te maken, zoals benzeen of verdunningsmiddel, en het is ook verboden insecticiden te gebruiken. Anders kan de luchtreiniger barsten en schade of zelfs kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische schokken of het ontstaan van brand.



Verboden!

Gebruik dit apparaat niet op plaatsen metolieachtige residuen.
Verboden!

Als deluchtreiniger bijvoorbeeld in de keuken wordt geplaatst, kan dit de levensduurvan het luchtzuiveringsfilter verkorten.l De luchtreinigermag niet worden gebruikt als ventilatie- of afzuigapparaat. Het isverboden de luchtreiniger



niet nat

Het is verboden de luchtreiniger te gebruiken op plaatsen met hoge temperaturen, vochtigheid of natheid, zoals in de badkamer.
De luchtreiniger kan lekken en elektrische schokken of brand veroorzaken.



Verboten!

binnenshuis te gebruiken met type fumigatie bestrijdingsmiddelen.
Chemische residuen kunnen zich in het toestel ophopen en vervolgens uit de uitlaat ontsnappen; het vrijkomen van deze residuen in de lucht kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Na gebruik van bestrijdingsmiddelen moet de kamer grondig worden



uit de buurt van het vuur!

Zet geen vluchtige stoffen of brandbare materialen in de buurt.

Uit de buurt van het vuur! Anders kan dit een brandongeval veroorzaken.



niet nat


geventileerdvoordat u de luchtreiniger gebruikt.
Natte behuizing is verboden. niet nat


Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan als gevolg vankortsluiting.




Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperktefysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring enkennis alleen worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructieshebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervanbegrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen nietzonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.



luchtuitlaat
Luchtkwaliteitsweergave
Luchtinlaat
Luchtkwali
teitssensor
Luchtinlaat
Achterkant
afdekking
Netsnoer openir


Fotoweerstand
HEPA-13-filter
JV-lamp
Actieve koolstoffilter
+ fotokatalysatorfilter
Voorfilter
Luchtinlaatpaneel

Bedieningspaneel



Andere artikelen in het pakket



Gebruikershandleiding


LUCHTKWALITEITSWEERGAVE

	Blauw	(PM2,5 = 0 ~ 50)	Uitstekend
	Groen	(PM2,5 = 50 ~ 100)	Goed
	Paars	(PM2,5 = 100-150)	Normaal
	Rood	(PM2,5 = 150~)	Slecht

Opmerking: Druk op de resetknop als u de weergave van de luchtkwaliteit wilt uitschakelen. (Referentie PM2.5 digitale weergave)

Noteer de eerste datum van gebruik op het typeplaatje

Noteer de eerste datum van gebruik op het typeplaatje.
Om het filter tijdig te vervangen, dient u de datum op de onderkant van het typeplaatje te noteren voordat u de luchtreiniger in gebruik neemt, zodat het apparaat optimaal presteert.




TIPS

Na verwijdering van de plastic verpakking van elk filter, moeten het efficiënte HEPA-filter en actieve koolstoffilter eenmaal per jaar worden vervangen. Als de fotokatalysator langer dan 2 uur aan direct UV-licht wordt blootgesteld, raden wij aan deze om de drie jaar te vervangen.


Over de luchtkwaliteitsweergave

De luchtkwaliteitsweergave geeft de toestand van de luchtkwaliteit weer, zie bladzijde 6 en bladzijde 14.




Methode van demontage en installatie

1.Methode om het luchtinlaatpaneel te verwijderen.
Pak de luchtinlaatplaat vast bij de groef aan beide zijden en trek hem dan



2.Voorzichtig omhoog Methode om het luchtinlaatpaneel te installeren.
Plaats het paneel van de luchtinlaat terug:




Installatielocatie van de luchtreiniger

Om een zo goed mogelijke luchtstroom aan beide zijden van het apparaat te verkrijgen, moet u ervoor zorgen dat er tussen de luchtinlaat en de muur een ruimte van ten minste 50 cm en achter de luchtuitlaat een ruimte van ten minste 10 cm is.

Gaarne 1 meter afstand te houden van TV, radio, enz.
Steek de stekker van het toestel niet samen met de stekker van de TV, radio, enz. in het stopcontact. (Als u dit wel doet, kan het scherm trillen en ruis veroorzaken).

- Langdurige plaatsing van het apparaat op één plaats kan de muren verontreinigen.
- Om voldoende ventilatie en een maximaal rendement te garanderen, mogen de luchtuitlaat en -inlaat niet worden afgedekt.



INSTALLATIE VAN HET FILTER

Voordat u de luchtreiniger gebruikt, moet u de verpakking van alle filters in het apparaat verwijderen volgens de onderstaande instructies.

LET OP

- Controleer vóór installatie, onderhoud en vervoer of alle stekkers zijn losgekoppeld.
- Gebruik de luchtreiniger niet zonder filters.
- Verwijder voor het gebruik de verpakking van ieder filter.


TIPS

U kunt de luchtreiniger aan de muur bevestigen voor meer stabiliteit bijhet verwijderen of installeren van de filters.


PROCEDURE

Voordat u de luchtreiniger voor de eerste keer gebruikt, installeert u de filters op de juiste manier volgens de onderstaande instructies.

1.Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de luchtreiniger op een droge, stabiele en vlakke ondergrond.




2.Houd de filters bij de groeven aan weerszijden van de luchtinlaatplaat vast en trek ze dan voorzichtig naar boven.




❶ ❷


3.Verwijder alle filters uit de luchtreiniger.




4. Verwijder alle verpakkingen.




5.Installeer de filters in de aangegeven volgorde.



6. Installeer het voorfilter volgens de instructies




7. Installeer het paneel van de luchtinlaat opnieuw. Lijn het uit en steek het in de daarvoor bestemde groeven, druk er vervolgens lichtjes op.



TIPS

Ga voorzichtig te werk bij het installeren van het paneel van de luchtinlaat.

FILTERS EN FUNKTIES



Het 4-punten zuiveringssysteem voor een doeltreffende luchtzuivering en een gezonder leven.

TEN EERSTE: VOORFILTER

Dankzij het micron gaasfilter, blokkeert het effectief 2,5mm vezelige fijne stofdeeltjes blokkeergraad > 99,9%, het kan gemakkelijk tienduizend keer gereinigd worden.
Het vermijden van grotere deeltjes zoals dierenharen, huidschilfers en grof stof, enz. kan de levensduur van de volgende filters verlengen.

TEN TWEEDE: EFFECTIEVE HEPA FILTER


Het verwijdert tot 99,9% van de kleine deeltjes met een grootte van 0,3 micron.
Het elimineert allergenen en bacteriën die in de lucht aanwezig zijn, zoals pollen, smog en virussen.

TEN DERDE: ACTIEF KOOLSTOFFILTER

Het elimineert vluchtige organische stoffen, zoals meeroken en soorten verontreinigende gassen.

TEN VIERDE: UVC- lamp, fotokatalysator filter & ionisator

De combinatie van fotokatalysator en UV-lamp kan effectief formaldehyde en andere tvoc-verontreinigende stoffen afbreken.
Bovendien genereert bestraling van titaandioxide-nano deeltjes (fotokatalysatorfilter) met ultraviolet licht hydroxide-ionen (-OH), die een sterk oxiderende werking hebben en de celwanden kunnen beschadigen, waardoor bacteriën en virussen onmiddellijk inactief worden.



Bacteriën




De allergenen




BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSPANEEL



AANSLUITEN OP STROOMVOORZIENING





Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening. Er klinkt een toon en alle indicatielampjes knipperen 3 keer tegelijk en daarna gaan alle lampjes uit. Alleen het aan/uit-lampje wordt rood en het toestel gaat in de standby-stand.

STARTEN VAN LUCHTREINIGERS



Druk op de aan/uitknop om over te schakelen naar de automatische modus met de lampjes aan

Wanneer het apparaat start, knippert de luchtkwaliteitsindicator langzaam en


Wanneer de automatische modus start, wordt de luchtkwaliteit automatisch gedetecteerd

LUCHTKWALITEITSWEERGAVE

☼	Blauw	(PM2,5 = 0 ~ 50)	Uitstekend
☼	Groen	(PM2,5 = 50 ~ 100)	Goed
☼	Paars	(PM2,5 = 100-150)	Normaal
☼	Rood	(PM2,5 = 150~)	Slecht

Opmerking: Druk op de hersteltoets wanneer u het lampje van de luchtkwaliteitssensor wilt uitschakelen

AUTOMATISCHE MODUS




Na het inschakelen in de automatische modus begint het apparaat automatisch de luchtkwaliteit te detecteren. Als u de automatische stand kiest, krijgt u de meest geschikte ventilatorsnelheid.

UV-FUNKTIE (NEGATIEVE IONEN FUNKTIE)


Druk op de UV-knop om de UVC-lamp aan te zetten. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de ionisatorfunctie in of uit te schakelen. (De ionisatorfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt aangezet).

SLAAPMODUS




De snelheid van de luchtstroom kan worden ingesteld op laag, gemiddeld en hoog niveau.

INSTELLING VAN LUCHTSTROOMSNELHEID




RESETKNOP



Door aan deze toets te draaien wordt dekleurweergave van de luchtkwaliteit aan/uit gezet.

LUCHTKWALITEISTWEERGAVE



Reset het apparaat door de knop ten minste vijf seconden ingedrukt te houden (Deze functie is alleen beschikbaar als het filter is vervangen).

LUCHTKWALITEISTWEERGAVE

Door aan deze toets te draaien wordt de kleurweergave van de luchtkwaliteit aan/uit gezet.

5 REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen bijtende of ontvlambare stoffen (bijv. bleekmiddel of alcohol) om het product te reinigen. Alleen het voorfilter kan met water worden gespoeld, andere filters kunnen niet met water worden gespoeld.



REINIGING VAN LUCHTREINIGER

Maak regelmatig de buitenkant van de luchtreiniger schoon - bovenkant, onderkant, linkerkant, rechterkant, achterkant en voorkant om ophoping van stof te voorkomen.
1. Veeg het stof weg met een zachte, droge doek.
2. Gebruik een zachte, droge doek om de luchtinlaat en -uitlaat schoon te maken.


REINIGING VAN LUCHTKWALITEITSSENSOOR

Reinigen Reinig de luchtkwaliteitssensor om de twee maanden, dan bent u zeker van de beste prestaties van de luchtreiniger. Als u de luchtreiniger in een stoffige omgeving gebruikt, maak hem dan vaker schoon.


TIPS

Als de luchtvochtigheid binnenshuis te hoog is, kan er vocht op de luchtkwaliteitssensor condenseren. Dit betekent dat zelfs als de luchtkwaliteit goed is, het luchtkwaliteitslampje een slechte luchtkwaliteit kan aangeven. In dat geval moet u de luchtkwaliteitsindicator reinigen of een handmatige snelheidsinstelling gebruiken.


1.Reinig de ingang/uitgang van de luchtkwaliteitssensor met een zachte borstel



2. Verwijder de beschermkap van de luchtkwaliteitssensor.



3.Reinig de luchtkwaliteitssensor, de ingang en de uitgang met een vochtig wattenstaafje.



4. Droog het af met een droog wattenstaafje.

5. Plaats de beschermkap van de luchtkwaliteitssensor terug.

REINIGEN VAN VOORFILTER

REINIGEN VAN VOORFILTER INFORMATIE

einig het voorfilter om de twee maanden (ca. 480 uur) en voer het onderhoud uit. Dit zal de beste prestaties van het apparaat garanderen. Wij raden aan om het apparaat in huis gemiddeld 8 uur per dag, 7 dagen per week te gebruiken.

Onderhoud van de externe onderdelen: Veeg het stof van het oppervlak van het apparaat met een vochtige doek (of met een zacht schoonmaakmiddel). Schakel de luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem reinigt en onderhoud uitvoert. Het is mogelijk om alleen het voorfilter te reinigen. Andere filters kunnen niet worden gereinigd.

LET OP


Gebruik een stofzuiger met een laagvermogen om beschadiging van het filter te voorkomen.

TIPS


Alvorens de filters in het toestel te plaatsen, dient u de plastic verpakking te verwijderen en ervoor te zorgen, dat de etiketten op de filters naar buiten zijn gericht.

PROCEDURE


1. Schakel de luchtreiniger uit.




2. Trek de stekker eruit.




3.Pak het paneel aan de twee zijden vast op de plaats van de groef en trek een beetje in opwaartse richting. Verwijder het paneel.




4.Verwijder de handgreep van het filter voordat u het schoonmaakt.




5. Gebruik een zachte borstel of een stofzuiger om de verzamelde deeltjes te verwijderen en spoel het filter af met water of zeepwater. Plaats het filter in het apparaat wanneer het volledig droog is.




6.Plaats het voorfilter terug in de luchtreiniger.




7.Plaats het luchtinlaatplaatje weer terug, stel het waterpas en plaats het in de groef en druk het vervolgens zachtjes aan.




8.Sluit het apparaat aan op het stopcontact.



9.Zet de stroom aan en start de luchtreiniger



Informatie



Een herinnering om het filter te vervangen komt wanneer het toestel meer dan 1600 uur in normaal gewerkt heeft en de werkingslampjes langzaam knipperen (de rode lampjes knipperen wanneer het toestel in stand-by staat, de blauwe wanneer het in werking is).

Nadat de filtervervangingsindicator brandt, kan het toestel verder werken.

LET OP

Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het filter vervangt.


TIPS

Verwijder de plastic verpakking van elk filter voordat u het in het apparaat plaatst om ervoor te zorgen dat het filter-etiket naar buiten is gericht.


CAFN026LC2,CAFN036LC2

Demontage stap


a) Draai de schroeven los



b) Verwijder het deksel van de UV-lamp




c) Haal de UV-lamp uit de houder




Installatiestap


a) Steek het uiteinde van de UV-lamp in de houder



b) Bevestig de UV-lamp met het deksel



c) Draai de schroef vast




De UV-lamp moet na gebruik worden vervangen 10.000 uur.


CAFN051LC2


Demontage stap

a) Draai de UV-lamp tegen de klok in los




b) Zet de UV-buis uit de houder







Installatiestap

a) Plaats het uiteinde van de lamp in de houder






b) Draai de UV-lamp rechtsom vast




De UV-lamp moet na gebruik worden vervangen 10.000 uur.

WERKING


1.Herinnering om de filter te vervangen.




2.Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.




3.Pak het paneel aan de twee zijden vast op de plaats van de groeven en trek hem dan voorzichtig naar boven.




4.Haal alle filters eruit.




5.Verwijder de plastic verpakking van de filters en plaats ze terug in de luchtreiniger.




6.Plaats het voorfilter terug in de reiniger.




7. Plaats het luchtinlaatpaneel terug, lijn hem uit en steek hem in de ingebouwde groef, druk hem dan voorzichtig omhoog.



8. Na het vervangen van het filter, sluit u het toestel aan op de stroomvoorziening en houdt u de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt, waarna het apparaat wordt gereset.





ALS U HET APPARAAT LANGE PERIODEN NIET ZULT GEBRUIKEN

al de stekker uit het stopcontact. (Omdat het apparaat stroom verbruikt in de stand-by modus).
Laat de binnenkant van het apparaat goed drogen. (Doet u dit niet, dan kan het apparaat kapotgaan).
Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plaats. (Als u het plat legt of rechtop zet, kan het apparaat kapotgaan).

OPMERKING OVER HET VERVANGEN VAN FILTERS

Als de totale bedrijfstijd van het apparaat (1600 uur) is bereikt, meldt het apparaat dat het filter moet worden vervangen.
De stroomindicator knippert continu (één keer per seconde).
Het rode lampje brandt wanneer het apparaat in stand-by staat, het blauwe lampje brandt wanneer het apparaat in werking is. Het apparaat kan blijven werken na de indicatie voor het vervangen van het filter.

Referentietijd voor de vervanging van de UVC-lamp.

De levensduur van de UVC-lamp is meer dan 10000 uur.

TIPS

1. Zorg voor uw gezondheid en die van uw gezin. Vervang het filter op tijd.
2. Na het uit de verpakking halen, zal de levensduur van het filter beginnen te korten. Wij raden u echter aan het filter om de 6 maanden te vervangen.
3. Nadat het filter uit de verpakking is gehaald, moet het minstens eenmaal per 12 maanden worden vervangen.

LET OP

Voordat u het filter vervangt, moet u de stroomtoevoer uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

PROBLEMEN OPLOSSEN


In dit hoofdstuk worden problemen beschreven die zich bij het gebruik van dit product kunnen voordoen. Als u de problemen niet kunt oplossen met behulp van de volgende informatie, neem dan contact op met onze klantenservice of de dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat kan niet worden aangezet.	Het voorpaneel is waarschijnlijk niet geïnstalleerd.	Verwijder het voorpaneel en installeer het opnieuw.
	De stekker is niet aangesloten op de stroombron.	Haal de stekker uit het stopcontact, en steek hem dan in het stopcontact.
	De stekker of de kabel is beschadigd.	Neem contact op met onze klantenservice of dealer.
De ventilator werkt niet.	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Sluit aan op de stroombron en schakel de stroom weer in.
	De ventilatormotor is beschadigd.	Neem contact op met onze klantenservice of dealer.
	Het apparaat is op een ongelijke plaats neergezet.	Plaats het apparaat op een vlakke plaats.
	Er zijn losse of vreemde voorwerpen in het apparaat.	Neem contact op met onze klantenservice of dealer.
	De motor zit los.	Neem contact op met onze klantenservice of dealer.
	Plastic verpakking van elk filter is niet verwijderd.	Verwijder voor gebruik de plastic verpakking van elk filter.
De luchtreiniger reinigt de lucht onvoldoende of slecht.	Het wasbare filter is vuil.	Maak het filter schoon.
	Het filter is niet vervangen.	Vervang een set nieuwe filters.
	De luchtinlaat of -uitlaat van het apparaat is geblokkeerd.	Neem contact op met onze klantenservice of dealer.
	De plastic verpakking van de filters is niet verwijderd.	Verwijder de plastic verpakking van elke filter voor gebruik.
	Er is niet genoeg vrije ruimte rondom het apparaat.	Zorg ervoor dat er een vrije ruimte is van ten minste 50 cm aan beide zijden van de luchtinlaat en ten minste 10 cm achter de luchtuitlaat.
	Er ontbreekt een filter in het apparaat of de filters zijn in de verkeerde volgorde geplaatst.	Zorg ervoor dat u de filters in de juiste volgorde installeert.
	Overschrijding van het verwachte dekkingsgebied	Zorg ervoor dat het apparaat onder geschikte omstandigheden werkt.

BESTELLEN VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Neem voor meer informatie en in geval van vragen contact op met onze klantenservice of de dealer.

SELECTEER ACCESSOIRES



Aanvullend

Recycling

Gaarne het product niet bij het gewone huisvuil te doen. Controleer de plaatselijke voorschriften voor de gescheiden inzameling van elektronische en elektrische producten. Een correcte verwijdering van oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Deze handleiding bevat bepaalde algemene informatie en is uitsluitend bedoeld als richtlijn; de fabrikant Carrier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om alle productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle eigendomsrechten van Carrier voorbehouden.

Carrier

Turn to the experts

DEUTSCHE

BENUTZER UND INSTALLATIONSANLEITUNG

LUFTREINIGUNGSANLAGE

CAFN026LC2 | CAFN036LC2 | CAFN051LC2

Inhaltsverzeichnis

1.	**Sicherheitshinweis**	**132**
2.	**Produkteinführung**	**134**
	Bedienfeld	135
	Weitere in der Verpackung enthaltene Komponenten	135
3.	**Vor der Verwendung**	136
	Vermerk des Datums der ersten Verwendung auf dem Etikett	136
	Intelligente Luftqualitätsanzeige	136
	Installation und Demontage	137
	Einsatzorte des Luftreinigers	137
	Installation der Filter	138
	Filter und Funktionen	140
4.	**Verwendung**	142
	Das Bedienfeld	142
	Starten des Luftreinigers	142
	Auto-Modus	143
	Lautlos-Modus	143
	Einstellung der Gebläsedrehzahl	143
	Timer-Funktionen	143
	UV-Funktion	144
	Reset	144
	Luftqualitätsanzeige	144
5.	**Reinigung und Wartung**	**144**
	Reinigung des Luftreinigers	144
	Reinigung der Luftqualitätssensoren	144
	Reinigung des Vorfilters	145
	Austausch der Filter	147
	UV-Lampe ersetzen	148
	Austauschintervalle für die Filter	150
6.	**Problembehebung**	**152**
	Garantie- und Serviceleistungen	153
	Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehör	153
	Zubehör	153
7.	**Zusätzliche Informationen**	**153**

Sicherheitshinweis

Um mögliche Gefahren für Sie und andere Personen sowie finanzielle Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Hersteller, den Wartungsservice oder an einen autorisierten Techniker, der Sie im Falle einer Gefahr unterstützen wird.

Warnung



Keine nassen Hände!

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko eines Stromschlags.



Ziehen Sie den Netzstecker ab!

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass dieses ausgeschaltet ist.

Andernfalls kann sich der Luftreiniger plötzlich einschalten und es kann möglicherweise zu einem Stromschlag kommen.



Verboten!

Eine Verwendung, die nicht mit den vorgegebenen Leistungswerten oder denen von angeschlossenen Geräten übereinstimmt, ist verboten. Zugelassen ist lediglich eine Leistungsversorgung mit 187-253 V Gleichstrom.

Die Verwendung einer Universalsteckdose oder die Überschreitung der für das Gerät vorgegebenen Werte kann zu einer Überhitzung und zu Brandgefahr führen.



Stecken Sie den Stecker vor dem Starten des Luftreinigers vollständig in die Steckdose ein.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags und einer Überhitzung sowie Brandgefahr.

- Beschädigte Stecker oder lockere Steckdosen dürfen nicht verwendet werden.



Verboten!

Keine Schäden am Stromkabel und an der Steckdose.

Zur Verwendung des Geräts dürfen keine Kabel überbrückt werden. Die Verwendung eines beschädigten Kabels kann zu einem Stromschlag, einem Kurzschluss oder zu einem Brand führen.

- Kabel dürfen nicht durchtrennt, verändert, übermäßig geborgen, verdreht oder gedehnt werden und es darf kein Gewicht auf Kabel oder Stecker aufgebracht werden.



Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.

Durch die Ansammlung von Staub auf dem Netzstecker und Feuchtigkeit kann die Isolierung des Netzsteckers beschädigt werden, was zu einem Brand führen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab (nicht mit einem nassen Tuch!).
- Denken Sie daran, den Netzstecker abzuziehen, wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird.



Die Demontage ist zu vermeiden

Die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder eine Modifizierung des Luftreinigers ist verboten.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags, von Geräteversagen oder eines Brands.



Verboten!

Achten Sie darauf, dass sich in den Ein- und Auslässen keine Metallstäbe oder andere Metallteile befinden.

Bei Nichtbeachtung können die innen liegenden Komponenten beeinträchtigt werden und es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung.

Achtung

Dieses Gerät enthält eine UV-C-Leuchte.
Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts oder die Beschädigung des Gehäuses kann dazu führen, dass gefährliche UV-C-Strahlung entweicht.
UV-C-Strahlung kann die Augen und die Haut bereits bei geringen Dosen schädigen. Geräte, die offensichtlich beschädigt sind, dürfen nicht verwendet werden.
Der benutzerseitige Austausch der UV-C-Leuchte ist verboten.
Lesen Sie die Wartungsanweisungen, bevor Sie das Gerät öffnen.
Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor die UV-C-Leuchte ausgetauscht wird.
Beim Austausch der UV-C-Leuchten und des Anlassers muss vorsichtig vorgegangen werden.

Achtung

Schalten Sie das Gerät in jeder der unten beschriebenen Situationen aus.
Ein Schalter funktioniert nicht.
Ein Schutzschalter oder eine Sicherung ist durchgebrannt.
Das Netzkabel oder der Netzstecker sind ungewöhnlich heiß.
Sie nehmen einen Schmorgeruch oder ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen wahr.
Jegliche weitere Auffälligkeiten oder Ausfälle.

Achtung



Verboten!

Die Verwendung von Lösungsmitteln wie Benzol oder Verdünnungsmitteln zur Reinigung des Luftreinigers ist verboten. Sprühen Sie den Luftreiniger möglichst nicht mit Insektiziden ein.

Bei Nichtbeachtung kann der Luftreiniger beschädigt werden und weitere Schäden verursachen. Es kann sogar zu einem Kurzschluss kommen, sodass die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brands besteht.



Verboten!

Diesen Luftreiniger nicht in Räumen verwenden, in denen sich Rückstände von Öl befinden.

Durch die Verwendung in derartigen Bereichen, wie beispielsweise in der Küche, kann die Lebensdauer des Luftreinigungsfilters reduziert werden.

- Der Luftreiniger ist nicht zur Belüftung oder zur Absaugung zu verwenden.



Verboten!

Der Luftreiniger darf nicht in Innenräumen verwendet werden, die mit Pestiziden begast wurden.

In dem Gerät könnten sich chemische Rückstände ansammeln und über den Auslass an die Raumluft abgegeben werden, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würde.

- Nach der Verwendung von Pestiziden muss der Raum gründlich gelüftet werden, bevor der Luftreiniger eingesetzt werden kann.



Keine Nässe!

Nicht in Nassbereichen verwenden.

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brands, da es zu einem Kurzschluss kommen kann.



Ziehen Sie den Stecker heraus, indem Sie am Stecker ziehen, nicht am Kabel.

Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Kurzschluss kommen, sodass die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Verletzung besteht.



Keine Nässe!

Diesen Luftreiniger nicht bei hohen Temperaturen und in feuchten oder nassen Bereichen wie z. B. Badezimmern verwenden.

Es können Lecks am Luftreiniger entstehen, wodurch ein Stromschlag oder ein Brand verursacht werden kann.



Von offenem Feuer fernhalten!


Vermeiden Sie, dass flüchtige Substanzen oder brennbare Materialien in das Gerät gelangen.


Von offenem Feuer fernhalten! Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr.




Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die relevanten Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und benutzerseitige Wartungsmaßnahmen dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.



Luftaustritt
Luftqualitätsanzeige
Griff
Luftqualitätssensor
Lufteintritt
Hintere Abdeckung
Buchse für das Netzkabel


Fotowiderstand
UV-Leuchte
Aktivkohlefilter + Fotokatalysator-Filter
HEPA-13-Filter
Vorfilter
Lufteinlassplatte

Bedienfeld



Weitere, in der Verpackung enthaltene Komponenten



Benutzerhandbuch


Luftqualitätsanzeige

	Blau	(PM2.5 = 0 ~ 50)	Sehr gut
	Grün	(PM2.5 = 50 ~ 100)	Gut
	Violett	(PM2.5 = 100 ~ 150)	Normal
	Rot	(PM2.5 = 150 ~)	Schlecht

Hinweis: Drücken Sie bitte die Reset-Taste, wenn Sie die Leuchte der Luftqualitätsanzeige ausschalten möchten.

Vermerk des Datums der ersten Verwendung auf dem Etikett

Um den Filter rechtzeitig vor dem erneuten Gebrauch des Luftreinigers zu wechseln, tragen Sie bitte das Datum der ersten Verwendung im unteren Bereich des Typenschilds ein, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.




Tipps

Sobald Sie die Plastikverpackung der Filter entfernt haben, müssen der wirksame HEPA-Filter und der Aktivkohlefilter nach einem Jahr ausgetauscht werden.


Luftqualitätsanzeige

Die Luftqualitätsanzeige zeigt die Luftqualitätsbedingungen an. Weitere Informationen zur Luftqualitätsanzeige finden Sie auf Seite 6 und auf Seite 14.




Installation und Demontage

1 Entfernen der Lufteinlassplatte
Halten Sie die Lufteinlassplatte in den Einkerbungen an beiden Seiten fest und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.



2 Einsetzen der Lufteinlassplatte
Um die Lufteinlassplatte wieder einzusetzen, richten Sie sie an der Öffnung aus und setzen Sie sie in die feststehende Einkerbung ein. Dann drücken Sie sie vorsichtig nach hinten.




Einsatzorte des Luftreinigers

Damit die Raumluft auf beiden Seiten des Geräts optimal verbessert wird, sorgen Sie dafür, dass der Abstand zwischen dem Lufteinlass und der Wand mindestens 50 cm und zwischen dem Luftauslass und der Wand mindestens 10 cm beträgt.

Falls Sie das Gerät in der Nähe von einem Fernseher, Radio usw. aufstellen, sorgen Sie bitte für einen Entfernung von 1 m zu dem Gerät.

Bitte stecken Sie den Netzstecker nicht in dieselbe Steckdose, in der die Netzkabel des Fernsehers, Radios und anderer elektrischer Geräte eingesteckt sind (dies kann sonst zu Bildflackern und Geräuschen führen).

- Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum an demselben Ort aufgestellt, kann dies zu einer Verschmutzung der Wände führen.
- Um sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend belüftet wird und optimal arbeitet, sorgen Sie dafür, dass der Luftauslass und der Lufteinlass nicht abgedeckt werden.



Installation der Filter

Bitte entfernen Sie die gesamte Verpackung der Filter in dem Gerät, bevor Sie den Luftreiniger wie unten beschrieben in Betrieb nehmen.

Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vor der Installation, Wartung oder dem Transport von der Stromversorgung getrennt wurde.
- Der Luftreiniger darf nicht ohne Filter betrieben werden.
- Entfernen Sie vor der Verwendung die Verpackung aller Filter.


Tipps

Um die Stabilität zu verbessern, können Sie den Luftreiniger für den Filterwechsel gegen die Wand stellen.


Vorgehensweise

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, setzen Sie die Filter bitte wie unten beschrieben korrekt ein.

1. Alle Verpackungen entfernen und den Luftreiniger auf trockenem, stabilem und ebenem Untergrund platzieren.




2. Halten Sie die Lufteinlassplatte in den Einkerbungen an beiden Seiten fest und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.




❶ ❷


3. Nehmen Sie alle Filter aus dem Luftreiniger heraus.




4. Entfernen Sie alle Verpackungen der neuen Filter.




5. Setzen Sie alle Filter in der korrekten Reihenfolge ein.



6. Setzen Sie den Vorfilter wie beschrieben ein.




7. Setzen Sie die Lufteinlassplatte wieder ein. Richten Sie sie an der Öffnung aus und setzen Sie sie in die feststehenden Einkerbungen ein. Dann drücken Sie sie vorsichtig nach oben.



Tipps

Seien Sie beim Einsetzen der Frontplatte vorsichtig.

Filter und Funktionen



Vierstufiges Reinigungssystem – reinigt wirksam die Raumluft und macht das Leben gesünder.

Erste Stufe: Vorfilter

Durch die Verwendung eines Mikronetzfilters werden faserhaltige Feststoffe von 2,5 mm wirksam blockiert; Filtration > 99,9 %. Er lässt sich leicht reinigen und kann zehntausende Male wieder verwendet werden. Dadurch, dass größere Partikel wie Tierhaare, Hautschuppen und Grobstaub usw. bereits durch den Vorfilter abgehalten werden, lässt sich die Lebensdauer der folgenden Filter verlängern.

Zweite Stufe: Wirksamer HEPA-Filter


Die Filtration winziger Partikel von bis zu 0,3 Mikrometer aus dem Luftstrom beträgt bis zu 99,95 %. Verhindert die Verbreitung von Allergenen wie z. B. Pollen sowie von Bakterien, Smog und Viren im Luftstrom.

Dritte Stufe: Aktivkohlefilter

Entfernt flüchtige organische Verbindungen, wie Tabakrauch und bestimmte Arten von umweltschädlichen Gasen.

Vierte Stufe: UV-C-Leuchte und Fotokatalysator-Filter


Durch die Kombination des Fotokatalysators und der UV-Lampe kann die Raumluft wirksam von Formaldehyden und anderen TVOC befreit werden. Darüber hinaus strahlt ultraviolettes Licht Titandioxid-Nanopartikel (Fotokatalysator-Filter) ab und erzeugt Hydroxyl-Ionen (-OH), die stark oxidierend wirken und Zellwände schädigen können, wodurch Bakterien und Viren umgehend inaktiviert werden.




Bakterien




Allergene



Bedienfeld



Netzkabel einstecken





Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Eine Melodie ertönt und alle Leuchten blinken 3 mal durchgehend. Danach erlöschen alle Leuchten außer der roten Stromanzeigeleuchte und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Starten des Luftreinigers



Drücken Sie den Netzschalter, um in den Auto-Modus zu gelangen (Leuchten sind eingeschaltet).

Beim Einschalten des Geräts blinkt das Licht der Luftqualitätsanzeige langsam. Es misst die Luftqualität nach einer Vorheizdauer von 15 s.


Wenn der Auto-Modus eingeschaltet wird, wird die Luftqualität automatisch gemessen.

Luftqualitätsanzeige

	Blau	(PM2.5 = 0 ~ 50)	Sehr gut
	Grün	(PM2.5 = 50 ~ 100)	Gut
	Violett	(PM2.5 = 100 ~ 150)	Normal
	Rot	(PM2.5 = 150 ~)	Schlecht

Hinweis: Drücken Sie bitte die Reset-Taste, wenn Sie die Leuchte des Luftqualitätssensors ausschalten möchten.

Auto-Modus




Beim Einschalten des Geräts wird die Luftqualität automatisch gemessen. Durch die Auswahl des Auto-Modus wird die am besten geeignete Gebläsedrehzahl eingestellt.

Lautlos-Modus


Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lichtsensor, der die Lichtintensität misst. Wenn die Lichtintensität unter einen bestimmten Wert fällt, werden alle Leuchten des Geräts gedimmt und das Gerät wechselt automatisch in den Lautlos-Modus, um Ihren Schlaf über Nacht nicht zu stören.

Einstellung der Gebläsedrehzahl




Die Gebläsedrehzahl kann auf niedrig, mittel und hoch eingestellt werden

Timer-Funktion




UV-Funktion (Abgabe von negativen Ionen)



Drücken Sie die UV-Taste, um die UV-C-Leuchte einzuschalten.
Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Ionisator-Funktion ein- oder auszuschalten. (Die Ionisator-Funktion wird automatisch beim Einschalten des Geräts eingeschaltet.)

Reset



Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Taste mindestens fünf Sekunden lang gedrückt halten. (Diese Funktion ist nur nach der Erinnerung für den Filterwechsel verfügbar.)

Luftqualitätsanzeige

Drücken Sie diese Taste, um die Luftqualitätsanzeige ein- bzw. auszuschalten.

5 Reinigung und Wartung

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie kein korrosives oder entzündliches Gas (z. B. Bleichmittel oder Alkohol), um das Produkt zu reinigen.
Nur der Vorfilter kann mit Wasser gereinigt werden, die anderen Filter nicht.



Reinigung des Luftreinigers

Reinigen Sie alle Außenseiten des Geräts regelmäßig, um einer Ansammlung von Staub vorzubeugen.
1. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um
den Staub abzuwischen.
2. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um
den Einlass und den Auslass zu reinigen.


Reinigung des Luftqualitätssensors

Reinigen Sie den Luftqualitätssensor alle zwei Monate, um die optimale Leistung des Luftreinigers sicherzustellen. Wenn der Luftreiniger in einer staubigen Umgebung verwendet wird, ist eine häufigere Reinigung erforderlich.


Achtung

Wenn die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen sehr hoch ist, kann sich an der Luftqualitätsanzeige Kondenswasser bilden. Dann zeigt die Luftqualitätsanzeige möglicherweise eine schlechte Luftqualität an, obwohl die Luftqualität gut ist. In diesem Fall ist die Luftqualitätsanzeige zu reinigen oder die Drehzahl manuell einzustellen.


1. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Einlass/Auslass des Luftqualitätssensors zu reinigen.



2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Luftqualitätssensors.



3. Reinigen Sie den Luftqualitätssensor, den Einlass und den Auslass vorsichtig mit feuchten Wattestäbchen.



4. Trocknen Sie sie mit trockenen Wattestäbchen.

5. Setzen Sie die Schutzabdeckung des Luftqualitätssensors wieder ein.

Reinigung des Vorfilters

Information

Um die optimale Reinigungsleistung zu erzielen, sollte der Vorfilter ab der Inbetriebnahme des Geräts alle zwei Monate (nach rund 480 Betriebsstunden) gereinigt und gewartet werden.

Dafür wird ein durchschnittlicher Betrieb von 8 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche unter normalen Haushaltsbedingungen vorausgesetzt.

Äußerliche Wartung: Verwenden Sie ein feuchtes (oder mit mildem Reinigungsmittel getränktes) Tuch, um die Oberflächen abzuwischen und so der Ansammlung von Staub vorzubeugen.

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker ab.

Nur der Vorfilter kann gereinigt werden, die anderen Filter nicht.

Achtung


Bitte verwenden Sie den Staubsauger bei niedriger Saugleistung, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.

Tipps


Vor dem Einsetzen der Filter in das Gerät muss jegliche Plastikverpackung entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die Etiketten auf den Filtern nach außen zeigen.

Vorgehensweise


1. Schalten Sie das Gerät aus, um den Betrieb des Luftreinigers anzuhalten.




2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.




3. Halten Sie die Lufteinlassplatte in den Einkerbungen an beiden Seiten fest. Ziehen Sie sie nach außen und entfernen Sie sie dann nach oben.




4. Entfernen Sie den vorstehenden Teil des Gaze-Filters, bevor Sie ihn reinigen.




5. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Partikel zu entfernen. Den Vorfilter können Sie mit Wasser und Seife reinigen. Setzen Sie ihn erst dann wieder in das Gerät ein, wenn er vollständig getrocknet ist.




6. Setzen Sie den Vorfilter wieder in den Luftreiniger ein.




7. Um die Lufteinlassplatte wieder einzusetzen, richten Sie sie an der Öffnung aus und setzen sie in die feststehenden Einkerbungen ein. Dann drücken Sie sie vorsichtig nach oben.




8. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.



9. Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie es in Betrieb.



Information



Sie werden an den Filterwechsel erinnert, wenn das Gerät über 1600 Stunden im Normalbetrieb war, indem die Stromanzeigeleuchten langsam blinken (im Standby blinkt die rote Leuchte; im Betrieb blinkt die blaue Leuchte).

Auch wenn die Anzeigeleuchten zur Erinnerung an den Filterwechsel blinken kann das Gerät weiterhin benutzt werden.

Achtung

Bitte schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromversorgung, bevor Sie die Filter wechseln.


Tipps

Entfernen Sie die gesamte Verpackung von jedem Filter, bevor Sie die Filter in das Gerät einsetzen und achten Sie darauf, dass das Etikett der Filter nach außen zeigt.


CAFN026LC2,CAFN036LC2

Demontageschritt


a) Loosen the screws



b) Remove the UV lamp cover




c)Take the UV lamp out of the holder




Installationsschritt


a) Insert the end of UV lamp into the holder



b) Fix the UV lamp with the cover



c) Fasten the screw




Die UV-Lampe muss nach der Arbeit ausgetauscht werden 10.000 Stunden.


CAFN051LC2


Demontageschritt

a) Lösen Sie die UV-Lampe gegen den Uhrzeigersinn




b) Setzen Sie die UV-Röhre aus dem Halter







Installationsschritt

a) Setzen Sie das Ende der Lampe in die Halterung ein






b) Ziehen Sie die UV-Lampe im Uhrzeigersinn an




Die UV-Lampe muss nach der Arbeit ausgetauscht werden 10.000 Stunden.

Betrieb


1. Erinnerung an den Filterwechsel.




2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.




3. Halten Sie die Lufteinlassplatte in den Einkerbungen an beiden Seiten fest und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.




4. Nehmen Sie alle Filter heraus.




5. Entfernen Sie die gesamte Plastikverpackung der Filter und setzen Sie sie in den Luftreiniger ein.




6. Setzen Sie den Vorfilter wieder in den Luftreiniger ein.




7. Um die Lufteinlassplatte wieder einzusetzen, richten Sie sie an der Öffnung aus und setzen sie in die feststehenden Einkerbungen ein. Dann drücken Sie sie vorsichtig nach oben.



8. Schließen Sie das Gerät nach dem Filterwechsel wieder an die Stromversorgung an und halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird zurückgesetzt.





Stilllegung für längere Zeit

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. (Da Strom verbraucht wird, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.)

Trocknen Sie die Innenseite gründlich. (Andernfalls kann es zu einer Störung des Geräts kommen.)

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten Ort auf. (Wenn das Gerät flach hingelegt oder mit der Oberseite nach unten aufgestellt wird, kann es zu einer Störung des Produkts kommen.)

Referenzzeit für den Filterwechsel

Wenn die Gesamtbetriebszeit des Geräts 1600 Stunden erreicht hat, weist Sie das Gerät auf einen Filterwechsel hin. Die Stromanzeigeleuchte blinkt durchgehend (einmal pro Sekunde). Die rote Leuchte leuchtet, wenn sich das Gerät im Standby befindet; die blaue Leuchte leuchtet, wenn es sich im Betrieb befindet. Auch wenn die Anzeigeleuchten zur Erinnerung an den Filterwechsel blinken kann das Gerät weiterhin benutzt werden.

Referenzzeit für den Wechsel der UV-C-Leuchte

Die Lebensdauer der UV-C-Leuchte beträgt über 10 000 Stunden.

Tipps

1. Um für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie zu sorgen, sollten Sie die Filter rechtzeitig wechseln.

2. Sobald die Filter aus der Verpackung genommen wurden, läuft ihre Lebensdauer ab. Es wird empfohlen, die Filter alle sechs Monate zu wechseln.

3. Sobald die Filter aus der Verpackung genommen wurden, wird empfohlen, sie alle 12 Monate zu wechseln.

Achtung

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie den Filter wechseln.

Problembehebung

In diesem Kapitel werden die Probleme aufgeführt, die bei der Verwendung des Produkts auftreten können. Wenn Sie die Probleme anhand der unten stehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an einen unserer Händler.

Problematik	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Frontplatte lässt sich nicht einsetzen.	Entfernen Sie die Frontplatte und setzen Sie die Platte erneut ein.
	Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker heraus und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose ein.
	Der Netzstecker oder das Kabel ist beschädigt.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder einen unserer Händler.
Das Gebläse funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät erneut ein.
	Der Gebläsemotor ist beschädigt.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder einen unserer Händler.
	Das Gerät wurde auf einer unebenen Fläche positioniert.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage.
	Lose oder fremde Teile innerhalb des Geräts.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder einen unserer Händler.
	Der Motor ist lose.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder einen unserer Händler.
	Die Plastikverpackung wurde nicht von jedem Filter entfernt.	Entfernen Sie vor dem Einsetzen von jedem Filter die Plastikverpackung.
Leistung ist gering oder die Luftreinigungsleistung nicht optimal.	Waschbarer Netzfilter ist schmutzig.	Reinigen Sie den Netzfilter.
	Filter wurde nicht ersetzt.	Tauschen Sie den Filtersatz aus.
	Ein- oder Auslass des Geräts war blockiert.	Kontaktieren Sie unseren Kundendienst oder einen unserer Händler.
	Die Plastikverpackung wurde nicht von jedem Filter entfernt.	Entfernen Sie vor dem Einsetzen von jedem Filter die Plastikverpackung.
	Die Umgebung des Geräts ist nicht sauber.	Stellen Sie sicher, dass vor dem Lufteinlass 50 cm Platz ist und vor dem Luftauslass an der Rückseite des Geräts 10 cm Platz.
	Gerätefilter fehlt oder Fehler in der Reihenfolge.	Stellen sie sicher, dass alle Filter in der richtigen Reihenfolge in das Gerät eingesetzt wurden.
	Verwendung des Geräts in einem nicht geeigneten Bereich.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der geeigneten Umgebung verwendet wird.

Garantie- und Serviceleistungen


Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst oder an einen unserer Händler wenden.

Die Produktgarantiebestimmungen beziehen sich auf die Anweisungen, die im Detail in der beigefügten Garantiekarte enthalten sind.

Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehör

Wenn Sie Ersatzteile benötigen oder zusätzliche Teile erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an einen unserer Händler.

Auswahl des Zubehörs



Zusätzliche Informationen

Recycling

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Bitte prüfen Sie die vor Ort geltenden Vorschriften zur separaten Entsorgung von elektronischen und elektrischen Altgeräten.

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Carrier

Turn to the experts

Carrier

Turn to the experts

Dieses Benutzerhandbuch enthält allgemeine Informationen und dient lediglich zur Orientierung. Carrier haftet nicht für jegliche Schäden, die aus der Nutzung des Handbuchs entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Carrier behält sich jegliche Eigentumsrechte an dem Produkt vor.